マルチシンク液晶ディスプレイ

MultiSync[®] LCD2690WUXi² MultiSync[®] LCD2490WUXi²

もくじ

(L266RZ) (L246TO) **取扱説明書**



■この取扱説明書をよくお	読みになり、〕	正しくお使いくだ	ださい。特は	「安全のた
めに必ず守ること」は、	液晶ディスプし	レイをご使用の詞	前に必ず読ん	しで正しくお
使いください。				

- ■保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。
- ■取扱説明書は「保証書」・「NECサービス窓口のご案内」と共に大切に保管してください。
- ■この取扱説明書は日本国内専用です。

で使用の前に	0000
各部の名称 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8 8
接続 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10 10 11 15 16 17
画面調節 (OSD 機能) OSD 画面の基本操作 OSD 機能の各選択項目について 機能 その他の機能について	18 19 20 26
故障かな?と思ったら…	25 33 33
付録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	34 34 35 37 39

録

で使用の前に

何ができるの?

3台のコンピューターをひとつのディスプレイで切り替え表示

■ 3系統入力 (→P12)

3 台のコンピューターを本機につなぎ、コンピューターの画面を切り替えて表示させることができます。

明るさや色の調節をしたい

■ OSD機能 (On Screen Display) (→P18、P19)

画面の明るさ、表示位置やサイズ、カラー調節などをOSD画面により調節することができます。OSD機能そのものに関する操作(OSDオートオフ、OSDロックなど)もできます。

スタンドの高さ、角度を調節したい

■ スタンド高さ調節機能 (→P14)

150mmの範囲で高さ調節ができる専用スタンドが装備されています。角度も上下方向、左右方向に調節することができます。

ディスプレイを縦型で使用したい

■ 縦型に回転する (→P15)_

パネルを90度回転させ、縦型表示ができるピボット機能を搭載。タテ長の文書やホームページの閲覧などに最適です。縦型で使用する場合は別途ソフトウェアが必要です。

お知らせ

縦型表示をする場合は、最大輝度が250cd/m²に制限されます。

画面の明るさを抑え消費電力を節約したい

■ エコモード (→ P20、P39)

ブライトネスの最大値を制限し、画面の明るさを抑えることで、消費電力を減少することができます。

本機は、デジタルとアナログ両方の信号を受けて画像を表示することができます。接続に際しての詳細は 「接続方法について」(→ P10)に記載してあります。

接続方法	コンピューターの機種	コンピューターの出力端子	画面の自動調節
デジタル接続	が Windows®シリーズ の Macintoshシリーズ*2	DVI-D 端子または DVI-I 端子	不要(つなぐだけでご使 用になれます)
アナログ接続	W m Windows®シリーズ Macintoshシリーズ*2	ミニD-SUB15ピン端子、DVI-I端 子または D-SUB15 ピン端子	要 (→P17)
3系統入力	が Windows®シリーズ の Macintoshシリーズ*2	デジタル出力端子とアナログ出 力端子を併用します。	要(アナログ接続のみ) (→P17)

※ 1 Windows®をご使用の方は、セットアップ情報をインストールすることをお奨めいたします。詳しくは「Windows®セットアップ」をご覧ください。(→*P16*) ※ 2 Apple Macintosh シリーズコンピューターは、モデルにより出力端子が異なります。変換アダプター(市販)が必要となる場合があります。詳しくは

「接続方法について」**(→P10)** をご覧ください。

お知らせ

液晶ディスプレイは、精密度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しないドットや常時点灯しているドットが見えることがあります。これは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。 ドット抜けの割合は、0.00012%以下です。

本製品は、ISO-13406-2基準に従い、ドット抜けの割合基準値は1サブピクセル(副画素)単位で計算しております。

【注】一般的な言い方として「画素」を「ドット」という言葉で表現しておりますが、ISO13406-2に従い、正確に表現すると、「画素」は「ピクセル(pixel)」、「ドット」は「副画素」とも呼ばれ「サブピクセル(sub pixels)」となります。

つまり、「画素」は実体のある副画素と言われる発光する点から構成され、「副画素」は、画素に色または階調を与えるもので、一つの画素内で個別に処理される分割された画素内部構造を示します。

付属品の確認

お買い上げいただいたときに同梱されている付属品は次のとおりです。 万一不足しているものや損傷しているものがありましたら、販売店までご連絡ください。

ユーティリティーディスク (テストパターンおよびセッ トアップ用 *(→ P 1 6)* Windows®対応)



PC リサイクルマーク申請書 (ハガキ)

電源コード

取扱説明書 セットアップシート

信号ケーブル

DVI-A— ミニ D-SUB15 ピンケーブル (アナログ接続用)





本書の見かた

本書の表記のしかた

お 願 い: 取扱い上、特に守っていただきたい内容

お知らせ:取扱い上、参考にしていただきたい内容

(→ PXX):参考にしていただきたいページ

Macintosh両方に関わる内容

/// // : Windows®のみに関わる内容

们…: Macintoshのみに関わる内容

知りたいことを探すために

やりたいことから探す→「何ができるの?」(*→P2*) 説明の内容から探す→「本書の構成と分類」(*→P3*) 言葉と意味で探す→「用語解説」(*→P35*) もくじで探す→「もくじ」(*→表紙*) さくいんで探す→「さくいん」(*→裏表紙*)

本書の構成と分類

本書では、本機を安全かつ快適にお使いいただくために、以下のように説明を分類しています。

で使用の前に (→ P2)

安全のために必ず守ること (→ P5)

各部の名称 (→ P8)

後に続く「接続」や「画面設定」などの説明に際して、本機の各部の名称とその位置を把握いただくための説明です。

接続 (→P10)/設定 (→P17)

で使用のコンピューターと本機を接続して使用するまで に必要な手順を説明しています。

画面調節 (OSD機能) (→P18)

画面の調節やOSD機能の設定をする際の手順や各機能について説明しています。

機能 (→P26)

本機に装備された機能で、OSD機能以外の機能についての説明をしています。

困ったとき (→P29)

故障の疑いがあるなど、困ったときの対処方法などを説明しています。

付録 (→P34)

用語の解説、さくいんなどを掲載しています。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取扱いをしてください。

本機は付属の電源コードおよび信号ケーブルを使用した状態でVCCI基準に適合しています。



当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

本商品は JIS C 61000-3-2 に適合しています。

本商品は社団法人電子情報技術産業協会が定めた「表示装置の静電気および低周波電磁界」に関するガイドラインに適合しています。

本商品はスウェーデンの労働団体TCO により定められた、低周波電磁界、エルゴノミクス、省エネルギー、環境保護に対する規格であるTCO 規格に適合しています。



JIS C 0950(通称 J-Moss)とは、電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法を規定した日本工業規格です。特定の化学物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE)の含有状況により、次の2種類の表示マークがあります。

ガリーンマーク ・

- ・含有マーク:特定の化学物質が含有率基準値を超える製品に付与するマーク
- ・グリーンマーク:同化学物質が含有率基準値以下(但し除外項目あり)である製品にメーカーが任意で表示することができるマーク

本製品に表示されているマークは、グリーンマークです。

製品の情報は、http://www.nec-display.com/jp/environment/j-moss.html をご覧ください。

- ■本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。
- ■本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- ■本書の内容については、万全を期して作成しましたが、万一誤り、記載もれなどお気付きの点がありましたらご連絡ください。
- ■乱丁本、落丁本の場合はお取り替えいたします。販売店までご連絡ください。

Windows®は、米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標です。

MultiSync®は、NEC ディスプレイソリューションズ株式会社の登録商標です。

Adobe は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の商標です。

その他の社名および商品名は、各社の商標および登録商標です。

安全のために必ず守ること

この取扱説明書に使用している表示と意味は次のようになっています。 誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

誤った取扱いをしたときに 死亡や重傷などの重大な結果 に結びつく可能性があるもの

誤った取扱いをしたときに、 傷害または家屋・家財などの 損害に結びつくもの

図記号の意味は次のとおりです。



絶対におこなわないでください。



必ず指示に従いおこなってください。



絶対に分解・修理・改造はしないでく ださい。



必ずアースリード線を接地(アース) してください。



必ず電源プラグをコンセントから抜い てください。



高圧注意(本体後面に表示)

●ご使用の前に、この欄を必ずお読みになり、正しく安全にお使いください。

万一異常が発生したときは、電源プラグをすぐ抜き液晶ディスプレイを安全な場所に移動する!!

異常のまま使用すると、液晶ディスプレイの落下・火災・感電の原因になります。 すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。 その後、液晶ディスプレイを安全な場所に移動させ、販売店に修理をご依頼ください。



地震等での製品の転倒・落下によるけがなどの危害を軽減する為に、転倒・落下防止対策をおこなってください。 転倒・落下防止器具を取り付ける壁や台の強度によっては、転倒・落下防止効果が大幅に減少します。その場合は、適 当な補強を施してください。また、転倒・落下防止対策は、けがなどの危害の軽減を意図したものですが、全ての地震 に対してその効果を保証するものではありません。

故障(画面が映らないなど)や煙、変 な音・においがするときは使わない





火災・感電の原因になります。

液晶ディスプレイがぐらつく、または スタンド部にひびや亀裂がある場合は

使わない

そのまま使用する

と、液晶ディスプレ

イが落下してけが

の原因になります。





異物をいれない

特にお子さまにご注意



内部には電圧の高い部分が あり、さわると感電の原因になります。

電源コードを傷つけない



重いものをのせたり、熱器具に近づけたり、 無理に引っ張ったり、折り曲げたまま力を加 えたりしないこと。コードが破損して火災・ 感電の原因になります。

傾斜面や不安定な場所に置かない



落ちたり、倒れ たりしてけが の原因になり ます。



キャビネットを破損したときは使わない



火災·感電 の原因に なります。





火災・感電の原因になります。

アース線を接続する

アース線を接続しないと 故障のときに感電の原因 になります。



アース線を 接続せよ

アース接続は必ず電源プラグをコンセントに つなぐ前におこなってください。また、アース 接続を外す場合は、必ず電源プラグをコンセ ントから抜いてからおこなってください。

風呂場や水のかかるとこ ろに置かない

水などが液晶ディスプレイの 水ぬれ禁止 内部に入った場合はすぐに本

体の電源を切り、電源コードをコンセント から抜いてお買い上げの販売店にご連絡く ださい。そのまま使用すると、故障・火災・感 電などの原因になります。

アースリード線を挿入・接触しない







入・接触させると火災・感電の原因になり ます。

警告

正しい電源電圧で使用する

指定の電源電圧以外で使用する と火災・感電の原因になります。

一般のご家庭のコンセント(AC100V)でお 使いいただくための電源コードを添付して おります。AC100V以外(最大AC240V)で で使用の際には、お使いになる電圧に適した 電源コードをご準備の上お使いください。 本機に添付している電源コードは本機専用 です。

安全のため他の機器には使用できません。

修理・改造をしない

けが・火災・感電の原 因になります。



修理·改造禁止

ポリ袋で遊ばない

特にお子さまにご注意



本体包装のポリ袋を頭からかぶ ると窒息の原因になります。

雷が鳴り出したら、電源プ ラグには触れない

感電の原因になります。



液晶を口にしない

液晶パネルが破損し、液晶が 漏れ出た場合は、液晶を吸い 込んだり、飲んだりすると、 中毒を起こす原因になりま す。



万一口に入ってしまったり、目に入ってし まった場合は、水でゆすいでいただき、医師 の診断を受けてください。手や衣類につい てしまった場合は、アルコールなどで拭き 取り、水洗いしてください。

注意

設置のときは次のことをお守りください。

風通しが悪かったり、置き場所によっては、内部に熱がこもり、火災や感電の原因になります。

ディスプレイや置き台には乗らないでください。

また、キャスター付き置き台にディスプレイを設置する場合は、必ずキャスター止めをしてください。ディスプレイが 倒れたり、置き台が動いたりしてけがの原因になります。



狭い所に置かない





あお向けや横倒し、さかさまにしない











布などで通風孔をふさがない





車載用禁止

車載用など移動用途には使用 できません。故障の原因にな ることがあります。



振動の多い所に置かない

縦型で使用した時、色ムラの 原因になります。



湿気やほこりの多い所、油煙や湯気の 当たる所に置かない





屋外での使用禁止



屋外での使用 禁止

本機は屋内での使用を想定しています。 屋外で使用すると故障の原因となることが あります。

液晶パネルに衝撃を加えない

破損してけがや故障の原因 になります。





電源プラグを持って抜く

コードを引っ張ると傷がつき、 火災・感電の原因になります。





プラグを持つ

お手入れの際は電源プラグを抜く

感電の原因になります。

During servicing, disconnect the plug from the socket-outlet.



プラグを抜く

電源プラグを奥までさしこむ

しっかりと差し込まれてい ないと火災・感電の原因と なることがあります。





接続線をつけたまま移動しない

火災・感電の原因になりま す。電源プラグや機器間の 接続線をはずしたことを確 認の上、移動してくださ い。





ぬれた手で電源プラグ を抜き差ししない

感電の原因になります。





1年に一度は内部掃除を

内部にほこりがたまったまま使うと、火災や故障の原因になります。 内部掃除は販売店にご依頼ください。





スタンドに手や指をはさまない

角度調節時に手や指をはさむとけがの原 因になります。



手の挟みごみに注意

液晶ディスプレイを廃棄する場合

液晶ディスプレイに使用している蛍光管(バックライト)には水銀が含 まれています。ご自身で廃棄しないでください。本機を廃棄する場合 は、資源有効利用促進法に基づく、回収・リサイクルにご協力ください。 (→P33:本機を廃棄するには)

長期間の旅行、外出のときは電源プラグを抜く





プラグを抜く

電源プラグのほこりなどは定期的にとる

火災の原因になります。 1年に一度は電源プラグの 定期的な清掃と接続を点検 してください。





推奨の溶剤でお手入れする

キャビネットおよびスタンドの表面はプラスチックが多く使われています。ベンジンやシンナー、アルカリ性洗剤、アルコール系洗剤、 ガラスクリーナー、ワックス、研磨クリーナー、粉石鹸などでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変質・ひび割れしたり、塗

装がはげる原因となります。(化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってくださ い。)また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしないでください。キャビ ネットおよびスタンドが変色したり、変質・ひび割れするなどの原因となります。 パネル表面のお手入れに溶剤を使用される場合はイソプロピルアルコールを推奨いたし ます。その際は溶剤が残らないようにしてください。推奨以外の溶剤(酸、アルカリ、アセト ン等)は使用しないでください。溶剤類や水滴等が液晶ディスプレイ内部に入ったり表示

面以外の液晶ディスプレイ表面に付着すると、商品を破壊する恐れがありますのでご注意





液晶ディスプレイの上手な使い方

キャビネットのお手入れ

お手入れの際は電源プラグを抜いてください。柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れがひどいときには水でう すめた中性洗剤に浸した布をよくしぼってふき取り、乾いた布で仕上げてください。 溶剤をご使用の際は"推奨の溶剤でお手入れする"にて使用できる溶剤をご確認ください。





プラグを抜く

液晶パネルのお手入れ

パネル表面は傷つきやすいので、固いもので押したりこすったりしないように、取り扱いには十分注意してくださ い。パネル表面は触指などにより汚れることのないようにご注意ください。パネル表面が汚れた場合には、乾いた 布で軽くふきとってください。またきれいな布を使用されるとともに、同じ布の繰り返し使用はお避けください。 溶剤をご使用の際は"推奨の溶剤でお手入れする"にて使用できる溶剤をご確認ください。



ください。

画面の位置は、目の高さよりやや低く、目から約40~70cmはなれたぐらいが見やすくて目の疲れが少なくなります。 明るすぎる部屋は目が疲れます。適度な明るさの中でご使用ください。また、連続して長い時間、画面を見ていると目が疲れます。

お 願 い


▶ 電源コードは、下記の表を参考の上、お使いになる電圧に適した電源コードをご準備の上お使いください。

プラグのタイプ	北アメリカ用	欧州大陸用	英国用	中国用	日本用
プラグの形状					
使用国	米国/カナダ	欧州(英国以外)	英国	中国	日本
電圧(V)	120	230	230	220	100

この商品に関する技術相談、アフターサービス等はお買い上げの国内でのみ有効です。

残像とは、長時間同じ画面を表示していると、画面表示を変えたときに前の 重要なお知らせ 残像について 画面表示が残る現象ですが、故障ではありません。残像は、画面表示を変えることで徐々に解消されますが、あまり長時間同じ画面を表示すると残像が消えなくなりますので、同じ画面を長時間表示す るような使い方は避けてください。「スクリーンセーバー」などを使用して画面表示を変えることをおすすめします。

本体正面



センサー

周囲の明るさを検知する センサーです。

OFF MODE機能 (→ P23) とオートデミング 機能 **(→P27)** 使用時に 作動します。OFF MODE 機能とオートデミング機 能使用時には障害物の陰 にならないよう注意して ください。

作動中は橙色に点灯 します。

OSD画面が表示されていない場合、 OSD画面を表示します。

EXIT ボタン:

OSD画面が表示されている場合、 OSD画面を消します。サブメニュー の時はメインメニューに戻ります。

電源スイッチ

電源をオン/オフすると きに押します。

主電源スイッチがオンの ときのみ有効になります。

お 願 い

電源を短時間にひんぱん にオン/オフしないでく ださい。故障の原因にな ります。

「INPUTボタン、SELECTボタン

INPUT ボタン:

OSD 画面が表示されていない場合、 信号コネクターを選択します。

SELECT ボタン:

OSD画面が表示されている場合、選んだ 項目を決定します。

RESET ボタン

OSD画面が表示されている場合

現在表示中のOSDメニュー内の項 目のリセット画面を表示します。


OSD画面が表示されていない場合

"ピクチャーモード(*→P28)*"、 "ECO Mode (→P20)" \ "RESPONSE IMPROVE (→P41)" を順に表示します。

お知らせ


- 各ボタンによる詳しい OSD 画面の操作については「OSD 画面の基本操作」(→P19) をご覧ください。
- 本機を縦型に回転した場合、CONTROL ボタンの UP/DOWN、LEFT/RIGHT のキー操作が入れ替ります。

本体背面



接続方法について

本機の信号入力コネクターは、アナログ信号(ミニD-SUB15ピン)とデジタル信号(DVI-D)(DVI-I)に対応しています。 また、3台のコンピューターを同時に本機に接続し、表示する入力を切り替えて使うことができます。ご使用のコンピューターの出力端子の形状をお確かめになり、本機の信号コネクターに接続してください。それぞれの接続に対応したケーブルをご使用ください。



接続コネクターと信号ケーブル対応表

ディスプレイ側 コンピューター側	DVI-D	DVI-I	ミニ D-SUB15 ピン
DVI-I (アナログ接続/デジタル接続)	DVI-D—DVI-D ケーブルで 接続(デジタル接続)	DVI-D—DVI-D ケーブルで 接続(デジタル接続)	DVI-A一ミニD-SUB15ピンケーブルで接続(アナログ接続)
DVI-D (デジタル接続) Min Mac	DVI-D—DVI-D ケーブルで 接続	DVI-D—DVI-D ケーブルで 接続	接続できません
ミニD-SUB15 ピン(アナログ接続) /// in	接続できません	DVI-A―ミニD-SUB15ピ ンケーブルで接続	ミニD - S U B 1 5 ピン―ミニD - SUB15ピンケーブル(市販)で接続
D-SUB15 ピン (アナログ 接続)	接続できません	DVI-A―ミニD-SUB15ピ ンケーブルで接続(市販の 変換アダプターが必要)	ミニD-SUB15ピン-ミニD-SUB15 ピンケ-ブル(市販)で接続(市販 の変換アダプターが必要)

DVI-I: デジタル入力とアナログ入力の両方に対応している DVI 端子

どちらかの入力を接続するケーブルによって使い分けが可能

DVI-D : デジタル入力のみに対応している DVI 端子 DVI-A : アナログ入力のみに対応している DVI 端子

接続する


お 願 い

- 信号ケーブルを接続する前に、本機、コンピューターおよび周辺機器の電源を切ってください。
- 取扱の際にLCD パネル表面に強い力がかからないようにしてください。


1 信号ケーブルを接続する

信号ケーブルおよび変換アダプターは、接続後必ずそれぞれの固定ネジで確実に固定してください。

1台のコンピューターをつなぐ場合




2台のコンピューターをつなぐ場合の例(2系統入力)



※ Apple Macintosh シリーズコンピューターは、モデルによりアナログ RGB 出力コネクターが異なります。

3台のコンピューターをつなぐ場合の例(3系統入力)



※ Apple Macintosh シリーズコンピューターは、モデルによりアナログ RGB 出力コネクターが異なります。

2電源を接続する

お知らせ

● 画面を上方に傾けたほうがケーブル類の接続が簡単におこなえます。

お願い

- コンピューター本体の電源コンセントに接続するときは、電源容量を確認してください。
- 電源コードは本体に接続してから電源コンセントに接続してください。
- スタンドを上げた状態でケーブル類を本体のツメにかけてください。設置後にスタンドを上げた際に必要となるケーブルの長さが確保されます。

1 電源コードの一方の端を、本機の電源入力コネクターに差し込む 奥までしっかりと差し込んでください。

2 電源コードと信号ケーブルを本体のツメにかける(ケーブルマネージメントをご使用の方へ) お 願 い

- ケーブル類は次の順番でツメにかけてください。 電源コード⇒ミニ D-SUB⇒DVI-D⇒DVI-I
 - ケーブル類が交差しないようにしてください。ケーブル類が交差するとケーブルカバーが取り付けにくくなることがあります。
- 画面を前後に動かし (→P14)、ケーブル類に十分な余裕があるかどうかを確認してください。

3 ケーブルカバーを取り付ける(ケーブルマネージメントをご使用の方へ)


お知らせ

● ケーブルカバーの取り外し方については、「スタンドの取り外し方」の「ケーブルカバーを外す」(*→P34)* をご覧ください。

・取り付け、取り外しの際は、ケーブルカバーに顔を近づけたり、爪をかけたりしないでください。ケーブルカバーが急に外れたりして、ケガの原因になります。

4 アースリード線を接地(アース接続)する

5 電源プラグを AC100V 電源コンセントに接続する



⚠警告

- ・ 表示された電源電圧以外で使用しないでください。火災・感電の原因になります。
- ・ 本機には一般のご家庭のコンセント (AC100V) でお使いいただくための電源コードを添付しております。 AC100V以外(最大AC240V)でご使用の際には、お使いになる電圧に適した電源コードをご準備の上お使いください。
- 電源プラグのアースリード線は必ず接地(アース)してください。
 なお、アース接続をはずす場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてからおこなってください。
 また、電源プラグのアースリード線は電源コンセントに挿入または接触させないでください。火災・感電の原因となります。
 本機に添付している電源コードは本機専用です。安全のため他の機器には使用しないでください。

お願い

● 電源コンセントの周辺は、電源プラグの抜き差しが容易なようにしておいてください。
This socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

3 設置と調節

- 6 本機を使用する場所に設置する
- 7 本機およびコンピューターの電源を入れる
- **8 OSD の言語設定をおこなう** コントロールボタンを押して OSD 画面を表示する。 LANGUAGE SELECTION の画面が表示されるので、() ボタンを 押して使用する言語を選択する。

EXIT ボタンを押して OSD 画面を消す。

お知らせ

● 2回目以降はLANGUAGE SELECTIONは表示されません。各設定項目については「画面調節(OSD 機能) |をご覧ください。

LANGUAGE SELECTION LANGUAGE AENGLISH 7 SPRACHE DEUTSCH LANGUE FRANÇA IS IDIOMA ESPAÑOL LINGUA ITALIANO VAL AV SPRÅK SVENSKA R3ЫK 言語切替 日本語 PRESS EXIT TO CLEAR

9 画面の調節をおこなう

■ デジタル接続の場合


自動判別によって画面情報を設定しますので、画面の調節は不要です。

■ アナログ接続の場合

まずは「自動調節をする(アナログ接続の場合のみ)」 $(\rightarrow P17)$ の手順に従って自動調節をしてください。自動調節をおこなってもうまく表示されない場合は「画面調節(OSD 機能)」 $(\rightarrow P18)$ をご覧ください。

お知らせ

● 最適な解像度以外の信号を入力している場合、RESOLUTION NOTIFIER の案内画面が表示されます。解像度を変えずにこのままで使用になる場合、この案内画面を表示させなくすることができます。方法については「OSDツール」の「■ RESOLUTION NOTIFIER」(→*P24*)をご覧ください。




RESOLUTION NOTIFIER の案内画面

10高さと角度を調節する

お好みに合わせて本機の高さと角度を調節してください。 右図のように見やすい角度および高さに調節します。

⚠注意

角度および高さ調節時に、指をはさまないように気を付けてください。 けがの原因となることがあります。




液晶画面を押さないようにしてください。

縦型で使用する

7 縦型に回転する

本機を一番高い位置までスライドします。

本機の両端をしっかり持ち、縦型にする場合は時計回り、横型に戻す場合は反時計回りに回転します。



⚠注意

- ・ 本機を回転させる場合は必ず電源コード、信号ケーブルを外してからおこなってください。外さずに回転すると、ケーブル類が引っ張られ、ケーブルカバーが破損する恐れがあり、ケガの原因になります。
- 本機を回転する場合は必ず上図の向きに回転してください。回転範囲は右図のとおりです。
- ・ 本機を回転する場合は、必ず本機を一番高い位置までスライドしてください。低い位置 のまま回転すると、指を挟むなど、ケガの原因になります。また、机にぶつけるなど、 事故の原因になります。



2 電源を接続する

- ・電源ケーブル、ミニ D-SUB ケーブルを上部真ん中のツメに、DVI ケーブルは右側のツメにかけてください。ケーブル類が交差しないようにしてください。ケーブル類が交差するとケーブルカバーが取り付けにくくなることがあります。
- ・ 画面を前後に動かし (P14) ケーブル類に十分な余裕があるかどうかを確認してください。



お知らせ

- 本機の画像回転機能をお使いになる場合は、IMAGE ROTATION (→*P42* アドバンストメニュー Tag9) の設定を"ON"または"AUTO"に変更してください。
- IMAGE ROTATIONを"OFF" 設定のまま縦型表示を実行するためには、縦型表示に対応しているグラフィックボードが必要です。

付属のユーティリティーディスクについて

同梱のユーティリティーディスクは、以下のような場合にご使用ください。

※ 内容の詳細やインストール方法などについては、ユーティリティーディスクの Readme.txt をご覧ください。

Windows® セットアップ

付属のユーティリティーディスクには、ディスプレイのWindows®用セットアップ情報が入っています。このセットアップ情報をご使用のコンピューターにインストールすることで、最大解像度や垂直周波数等がディスプレイの能力に合わせて設定できるようになります。

本機をはじめてコンピューターに接続したときには、付属のユーティリティーディスクからセットアップ情報をコンピューターへインストールしてください。

インストール手順はユーティリティーディスクの Readme.txt をご覧ください。

テストパターン

このテストパターンはアナログ接続をした場合の画面調節の際に使用します。 付属のユーティリティーディスクのPATTERN内の"Testptn.exe"を起動します。 ご使用方法については、ユーティリティーディスクのReadme.txtをご覧ください。

> 画面調節メニューの左/右または下/上の項目で調節をおこない、 白い枠が完全に見えるようにする (→ P21)
>
> 画面調節メニューの水平サイズまたは位相の項目で調節をおこない、白黒の縦じまがはっきりと見えるようにする (→ P21)
>
> ブライトネス・コントラストメニューのコントラストで調節をおこない、白の階調差が見えるようにする (→ P20)

テストパターン表示画面

ロングケーブル補正用調節ソフト(アナログ入力の場合のみ)

長距離*で信号ケーブルを使用したとき、RGBの色ずれや信号の劣化を補正し、見やすい画面にする際に使用します。 付属のユーティリティーディスクのLong Cable Software 内の"LONGADJ.exe"を起動します。調節用画面は、 画面内の終了ボタンをクリックすると消えます。

で使用方法については、ユーティリティーディスクのReadme_J.txt をご覧ください。
※設置条件、使用するケーブル等により、補正可能な距離は異なります。



調節用表示画面


さらに調節をおこなう必要がある場合は各調節項目を個別に調節してください。(→ P20) 自動調節はコントラストの自動調節と表示位置、水平サイズや位相の自動調節の2つに分かれています。2 つともおこなってください。

お知らせ

- 自動調節はアナログ接続をした際に、適切な画面を表示するよう、画面のコントラスト、表示位置、水平サイズや位相を自動で調節 します。デジタル接続では自動調節は不要です。
- OSD 画面を表示する方法など、操作のしかたの詳細については、「OSD 画面の基本操作」*(→P19)* をご覧ください。


本機およびコンピューターの電源を入れる

- 画面全体に付属のユーティリティーディスクのテストパターン (→P16) またはワープロソ フトの編集画面などの白い画像を表示する
- **3** MENU ボタンを押して OSD 画面を表示する




コントラストの自動調節をおこなう

①~ボタンを3回押して「ブライトネス・コントラ スト」の「オートコントラスト」を選ぶ



100.0X


② SELECT ボタンを押す 入力された信号を本機のマイコンが検出し、コン トラストの自動調節を開始します。



「実行中…」の表示が消え、元の画面が表示されたら コントラストの自動調節は完了です。 手順5に進みます。

5 表示位置、水平サイズ、位相の自動調節をおこ

①コントラストの自動調節が完了した状態で、ボタ ンを3回、)ボタンを1回押して「自動調節」の 「自動調節」を選ぶ



② SELECT ボタンを 2 回押す

入力された信号を本機のマイコンが検出し、左右 方向の表示位置、上下方向の表示位置、水平サイ ズおよび位相の自動調節を開始します。

「実行中…」の表示が消え、元の画面が表示されたら 調節完了です。

これですべての自動調節が完了しました。

6 EXIT ボタンを2回押し、OSD画面を消す


お 願 い

- D 次の場合、自動調節がうまく機能しないことがあります。各調節項目を個別に調節してください。(→*P21)*
 - DOS プロンプトのように文字表示のみの場合や画面いっぱいに画像が表示されていない
 - 白い部分が極端に少ない画像を表示している

画面調節(OSD機能)


本機には画面の調節が簡単にできる OSD (On Screen Display) 機能がついています。 OSD 機能により画面上に表示されるメニューを操作し、明るさなどの画面調節等をおこないます。

OSD 画面の構成 OSD 画面は、以下に示すような構成になっています。



グループアイコンの構成

各グループアイコンは以下に示すような構成になっています。選択項目の詳細については、各グループアイコンの説明ごとに記載されているページをご覧ください。



お知らせ

本機は一般的なコンピューター (\rightarrow P2) と、「デジタル接続」した場合は、自動的に適切な画面を表示します。「アナログ接続」でも自動調節すれば自動的に適切な画面を表示します。 (\rightarrow P17)


ただし、コンピューターによっては画面にちらつきや、にじみが生じることがあります。また、入力信号によってはうまく表示できないこともあります。その場合は OSD 機能を使用して画面の調節 $(\rightarrow P21)$ をおこなってください。この場合、調節後の画面情報が記憶されます。

OSD 画面の基本操作

ここでは、OSD 画面の基本操作のしかたをコントラストを調節する場合を例にとって説明します。その他の選択項目の詳細内容については「OSD 機能の各選択項目について」(→ P20)をご覧ください。

例:コントラストを調節して40%にする

MENU ボタンを押して OSD 画面を表示する 現在選択中のグループアイコンが明るく表示されます。





お知らせ

- もう一度 EXIT ボタンを押すと OSD 画面が消えます。
- OSD 画面の表示位置は変えることができます。選択項目の「OSD ツール」(→ P24) をご覧ください。
- 他のグループアイコンを選ぶ場合は、下の例のように ()ボタンで左右に移動します。



2 ~ボタンを押して選択項目画面に入る

現在選択中の選択項目がハイライト表示され、調節項目画面が表示されます。





お知らせ

● 途中で作業をやめる場合はEXITボタンを押すとグループアイコン画面に戻ります。

$oldsymbol{3}$ igertボタンを押して「コントラスト」を選択する





お知らせ

● 途中で作業をやめる場合はEXITボタンを押すとグループアイコン画面に戻ります。

4 (一)ボタンを押してコントラストを調節する







お知らせ

ここで設定したブライトネス、コントラスト、エコモード、オートブライトネス、ブラックレベル、画面調節、カラー調節、SHARPNESS、OFF TIMER、OFF MODE、OSD左/右、OSD下/上、OSDオートオフ、OSD TRANSPARENCYは、「オールリセット」で出荷時の状態に戻すことができます。(→P24)

5 EXITボタンを2回押してOSD画面を消す

1回押すとグループアイコン画面に戻り、2回目でOSD画面が消えます。

お知らせ

● ヘボタンで選択項目画面からグループアイコン画面に戻ることもできます。

以上でコントラストの調節は完了です。

お知らせ

- 本体正面のボタンのいずれも押さず、OSDオートオフ (→ P24) で設定された時間が経過すると、OSD画面は自動的に消えます。
- 調節する項目によっては、OSDメッセージが表示され、メッセージ内で操作方法を指示しているものがあります。その場合はメッセージの指示に従って操作してください。

OSD機能の各選択項目について ここでは、各選択項目の詳細内容を説明します。

100.0% 50.0%

50.0%

ブライトネス コントラスト オート コントラスト エコモード オート ブライトネス ブラックレベル



ブライトネス・コントラスト

■ ブライトネス

調節バー(0.0%~100.0%)が表示されます。()ボタンで画面をお好みの明る さに調節してください。

お知らせ

デジタル処理にて明るさを調節する領域になると、調節バーの数字がマゼンタになります。

■コントラスト

調節バー(0.0%~100.0%)が表示されます。

■ オート コントラスト (アナログ入力のみ)

コントラストを自動調節します。自動調節の詳しい手順については「自動調節をする」(→P17)をご覧ください。

■エコモード

ブライトネスの最大値を制限することで電源消費量を削減することができます。

:最大値を設定しません。

: ブライトネスの最大値を 75%に設定します。 1 : ブライトネスの最大値を50%に設定します。

CUSTOM: ECO MODE CUSTOM (→**P39** アドバンストメニューTAG1) で設定した最大値に制限されます。

■ オート ブライトネス

画面の明るさを自動的に調節します。

オフ : 明るさの自動調節はおこなわれません。

: オートデミング機能 (→ P27) を使用して画面の明るさを調節します。

2 : 画面表示に白い部分が多くなると自動的に輝度を下げ、まぶしさを低減させます。

お知らせ

AUTO LUMINANCE (→P39) が ON の場合、オートブライトネスは作動しません。

■ ブラックレベル

黒レベルを手動調節します。画面の暗い部分に注目して調節をおこなってください。



AUTO 自動調節(アナログ入力のみ)



■ 自動調節

左右、上下方向の表示位置、水平サイズや位相を自動調節します。自動調節の詳しい手順については「自動調節を する」*(→P17)* をご覧ください。



画面調節



■ 左/右

調節バー($0.0\% \sim 100.0\%$)が表示されます。 $\langle \cdot \rangle$ ボタンで左右方向の表示位置を調節してください。

■下/上

調節バー($0.0\% \sim 100.0\%$)が表示されます。()ボタンで上下方向の表示位置を調節してください。

■ 水平サイズ (アナログ入力のみ)

画面に縦縞が現われるときや左右の画面サイズがあっていないときに調節します。調節バーが表示されます。 〈〉ボタンで水平サイズを調節してください。

■ 位相(アナログ入力のみ)

画面に横方向のノイズが表示されたり、文字のにじみ、輪郭のぼやけが起こった場合は位相を調節します。調節 バー (0.0% ~ 100.0%) が表示されます。⟨√)ボタンで位相を調節してください。

■ 自動位相(アナログ入力のみ)

約33分ごとに、位相を自動的に調節します。

■ EXPANSION

自動的に表示画面を拡大する機能です。1920×1200より低い場合に機能します。

 FULL
 : 画面表示を 1920 × 1200 に拡大します。

 ASPECT
 : 縦横寸法比率を変えずに画面を拡大します。

OFF : 入力解像度のままで表示します。(画面を拡大しません。)

CUSTOM:水平ズーム、垂直ズーム、ズームポジションを調節した状態で表示します。個々の調節はアドバンス

トメニュー (→*P40 アドバンストメニュー TAG4*)でおこなってください。

お知らせ

一部の解像度では画面全域には拡大されません。入力信号によっては、表示画面が縦または横方向に十分に拡大されないことがあります。



カラー調節

お好みに応じて画面の色合いを調節することができます。

■ 1、2、3、5

カスタム (1、2、3、5):次の調節ができます。

TEMPERATURE(色温度):

白色の色温度を調節できます。(3000K~9600K)

3000K(-側)にいくほど赤っぽく、9600K(+側)にいくほど青っぽくなります。



○マニュアルを参照してください

(4, 量 1, 10) 簡單 里)

WHITE(白色バランス):

設定されている色温度に対して微調節が必要な場合、RGB 各 3 色 *1 の割合を調節できます。値を変更すると TEMPERATURE は CUSTOM と表示されます。

HUE(色合い):

6 色それぞれ * 2 について色合いを調節できます。 ()を押すとレベルバーの左端または右端の色へ近づきます。

SATURATION (彩度):

6色それぞれ*2について色の濃さを調節できます。値を大きくすると選択している色が鮮やかになります。

OFFSET (オフセット):

6 色それぞれ*2について明るさを調節できます。値を大きくすると選択している色が明るくなります。

- *1:RED:赤色、GREEN:緑色、BLUE:青色
- *2:RED:赤色、YELLOW:黄色、GREEN:緑色、CYAN:水色、BLUE:青色、MAGENTA:紫色

■ sRGB

ディスプレイごとの色合いの差を小さくするために定められた、色再現国際規格 sRGB (→ *P36*) に対応した色で表現します。専用のソフトウェアを用いて白色点調節が可能です。(OSD上では調節できません。)

■ N (NATIVE)

液晶パネル本来の色合いで表示します。(調節できません)

■ P (Programmable)

専用のソフトウェアを用いて設定した色合いの調節が反映されます。(OSD上では調節できません。)

お知らせ

ピクチャーモード (→ *P28*) で sRGB、 Adobe® RGB(LCD2690WUXi2のみ), MEDICAL または RPOGRAMMABLE が選択されている場合、カラー調節は設定できません。



ツール



■ SHARPNESS

調節バー (0.0%~100.0%) が表示されます。 お好みに応じて、文字や画像のキレを調節することができます。 **〈〉**ボタンでソフト/シャープを調節してください。

■ DVI SELECTION

DVI-I コネクターの設定です。

AUTO : DVI-I の入力を自動で判断します。

DIGITAL: DVI-I の入力をデジタルにしたい場合に選択します。変更後、コンピューターを再起動してください。 ANALOG: DVI-I の入力をアナログにしたい場合に選択します。変更後、コンピューターを再起動してください。

お知らせ

コンピューターやビデオカードによっては、または添付以外の信号ケーブルをお使いのときは、AUTOがうまく機能しない場合があります。この場合は DIGITAL または ANALOG を選択してください。アップルコンピュータ社 Power Mac シリーズ等で採用されている ADC端子を装備したコンピューターを DVI 変換アダプターを使用して接続する場合は、DVI SELECTION を DIGITAL に設定してください。

■ EDID EXTENSION (デジタル入力のみ)

EDID EXTENSION で使用される入力の種類を選択します。

NORMAL : コンピューターなどを接続する場合に選択します。 ENHANCED : DVD や高解像度機器を接続する場合に選択します。

お知らせ

インターレース信号には対応していません。

設定を変更した場合は接続機器を再起動してください。

■ VIDEO DETECT

複数の入力がある場合に、入力信号があるコネクターを自動的に選択する機能です。選択されているコネクターは OSD 画面のインフォメーションで確認できます。

FIRST:現在表示しているコネクターのビデオ信号がなくなってしまったときに他のコネクターからビデオ信号を 入力している場合は、ビデオ信号を自動的に切り替えます。

LAST:現在表示しているコネクターのビデオ信号がなくなってしまったときに他のコネクターからビデオ信号を 入力している場合は、ビデオ信号を自動的に切り替えます。さらに現在表示しているコネクターとは別の コネクターからビデオ信号が新たに入力されたときは、ビデオ信号を自動的に切り替えます。

NONE:ビデオ信号の自動切替はおこないません。

■ OFF TIMER

O時間(オフ)から24時間まで、1時間ごとの設定が可能です。ディスプレイオン後設定された時間で電源が切れますので、切り忘れても自動的に切れるため電力の削減になります。電源が切れる1分前からメッセージが表示されます。メッセージ表示中に電源スイッチ以外のボタンを押すと、電源が切れる時間を1時間延長することができます。

■ OFF MODE

パワーマネージメント機能を選択します。

OFF::パワーマネージメント機能は作動しません。

STANDARD: 入力信号がなくなるとパワーマネージメント機能が作動します。パワーマネージメント機能中は電源ランプが橙色に点灯します。コンピューターのキーボードの適当なキーを押すかマウスを動

かすと画面が復帰します。

OPTION : 入力信号がなくなるか、本機周りの明るさが設定値 (\rightarrow P41 アドバンストメニュー TAG7) よ

り暗くなるとパワーマネージメント機能が作動します。

周りの明るさが設定値よりも暗くなった場合: パワーマネージメント機能中は電源ランプが一定の間隔で明るさが変化します。

周りの明るさが設定値よりも明るくなった場合: 自動的にパワーマネージメント機能から復帰します。周りの明るさに関係なくパワーマネージメントから復帰するには本体正面のMENUボタン、CONTROLボタンのいずれかのボタンを押してください。

UNIFORMITY

UNIFORMITYをオンすることにより、スクリーンの輝度ムラ、色ムラが改善されます。

HENU TOOLS

osd ツール



■ 言語切替(LANGUAGE)

OSDメニューの表示言語リストが表示されます。()ボタンで表示言語を切り替えてください。

■ OSD 左 / 右

OSD メニューの左右位置を調節します。()ボタンで任意の位置に画面を移動します。

■OSD下/上

OSD メニューの上下位置を調節します。〈〉ボタンで任意の位置に画面を移動します。

■ OSD オートオフ

OSDメニューを表示させたあと、設定された時間になるとOSDメニューが自動的に消えるようにする機能です。 **〈〉**ボタンで 10 秒から 120 秒まで、5 秒ごとの設定が可能です。

■ OSD ロック

誤って調節してしまうことを防ぐための OSD メニュー操作禁止機能です。 OSD ロックを選択している状態で、操作をおこないます。



OSD ロック設定後の OSD 画面

ブライトネスとコントラストのみ調節可能

OSD メニューの操作をロックする

SELECT ボタンを押しながらへボタンを押すと、OSD がロックされ、OSDオートオフで設定された時間後、または EXIT ボタンを押すとOSDメニューは消えます。

ロックを解除する

OSDが表示されている状態で、SELECT ボタンを押しながらへボタンを押すとロックが解除されます。

ブライトネスのみ調節可能

OSD メニューの操作をロックする

SELECT ボタンを押しながら~とくボタンを押すと、OSD がロックされOSDオートオフで設定された時間後、または EXIT ボタンを押すとOSDメニューは消えます。

ロックを解除する

OSDが表示されている状態で、SELECT ボタンを押しながら~とくボタンを押すとロックが解除されます。

すべての OSD メニュー操作を禁止する

OSD メニューの操作をロックする

SELECT ボタンを押しながら〉ボタンを押すと、OSDがロックされOSDオートオフで設定された時間後、または EXIT ボタンを押すとOSDメニューは消えます。

ロックを解除する

OSDが表示されている状態で、SELECT ボタンを押しながら>ボタンを押すとロックが解除されます。

CUSTOM

ADVANCED OSDメニュー(→P42 アドバンストメニュー Tag8)を参照

■ OSD TRANSPARENCY

OSDメニューの透明度を選択できます。</>
・バタンで調節してください

■ OSD COLOR

OSD メニューの色を RED、BLUE、GREEN、GRAY から選択できます。</>
・バッボタンで選択してください。

■ RESOLUTION NOTIFIER

RESOLUTION NOTIFIERをオンにすると最適解像度以外の信号を入力している場合、推奨信号の案内を表示します。

■ HOT +-

ホットキー機能をオンにすると、OSDが表示されていない状態で**^~〈〉**を操作してブライトネスとコントラストを直接調節できるようにすることができます。 〈〉ボタンでホットキーのオン/オフを切り替えてください。

ホットキーオン時: ()ボタンでブライトネスを調節

~~ボタンでコントラストを調節



RESOLUTION NOTIFIER の案内画面

■オールリセット

現在表示中の入力信号コネクター側のブライトネス、コントラスト、エコモード、オートブライトネス、ブラックレベル、画面調節、カラー調節、SHARPNESS、OFF TIMER、OFF MODE、OSD左/右、OSD下/上、OSDオートオフ、OSD TRANSPARENCY を出荷時の状態に戻します。



インフォメーション



■ 表示モード

入力している信号の情報、MODEL(型名)と SERIAL NUMBER(製造番号)を表示します。

<工場プリセットタイミング>

47 /4 ÷	周波数		/#. *	
解像度	水平	垂直	一備考	
640x480	31.5kHz	60Hz		
640x480	35.0kHz	67Hz	Macintosh	
640x480	37.9kHz	73Hz		
640x480	37.5kHz	75Hz		
640x480	43.3kHz	85Hz		
720x350	31.5kHz	70Hz		
720x350	37.9kHz	85Hz		
720x400	31.5kHz	70Hz		
720x400	37.9kHz	85Hz		
720x480	31.5kHz	60Hz	EIA	
800x600	35.2kHz	56Hz		
800x600	37.9kHz	60Hz		
800x600	48.1kHz	72Hz		
800x600	46.9kHz	75Hz		
800x600	53.7kHz	85Hz		
832x624	49.7kHz	75Hz	Macintosh	
1024x768	48.4kHz	60Hz		
1024x768	56.5kHz	70Hz		
1024x768	60.0kHz	75Hz		
1024x768	68.7kHz	85Hz		
1152x870	68.7kHz	75Hz	Macintosh	
1152x900	61.9kHz	66Hz	SUN	
1280x720	45.0kHz	60Hz	EIA	
1280x960	60.0kHz	60Hz		
1280x960	75.0kHz	75Hz	Macintosh	
1280x960	85.9kHz	85Hz		
1280x1024	64.0kHz	60Hz		
1280x1024	71.7kHz	67Hz	SUN	
1280x1024	80.0kHz	75Hz		
1280x1024	81.1kHz	76Hz	SUN	
1280x1024	91.2kHz	85Hz		
1400x1050	65.3kHz	60Hz		
1400x1050	82.3kHz	75Hz		
1440x900	55.9kHz	60Hz		
1440x900	70.6kHz	75Hz		
1440x900	80.4kHz	85Hz		
1600x1200	75.0kHz	60Hz		
1600x1200	81.3kHz	65Hz	アナログのみ	
1600x1200	87.5kHz	70Hz	アナログのみ	
1600x1200	93.8kHz	75Hz	アナログのみ	
1680x1050	82.3kHz	75Hz	アナログのみ	
1920x1080	67.4kHz	60Hz	EIA	
1920x1200	74.0kHz	60Hz	推奨信号タイミング	
1024x1280	79.0kHz	60Hz		
1200x1920	118.4kHz	60Hz		

- 入力信号の識別は、水平周波数・垂直周波数・同期信号極性・同期信号タイプによりおこなっています。
- 本機はコネクター毎に 40 種類のタイミングを記憶できる機能があります(ユーザーメモリー機能)。記憶させたい信号を入力し、OSD 機能でお好みの画面に調節 (→*P21*) するとタイミングおよび画面情報が自動的に記憶されます。
- ●「オールリセット」を実行すると全てのユーザーメモリーに記憶された値が消去されます。
- 複合同期信号を使用する場合、信号の種類によっては画面の上部が曲がるなど、画面が正しく表示されないことがあります。
- 本機は水平周波数:31.5~93.8kHz、118.4kHz、垂直周波数:50~85Hz対応となっていますが、この範囲内であっても入力信号によっては正しく表示できない場合があります。この場合は、コンピューターの周波数、または解像度を変更してください。
- インターレース信号には対応していません。(→P31)

お知らせ

● EXPANSION を OFF 以外に設定 (→ P21) して解像度 1920 × 1200 以外の信号を入力した場合は、拡大表示となるため、文字がにじんだり図形が歪んだりすることがあります。

その他の機能について

ここでは、本機の OSD 機能以外の機能について説明しています。

拡大・スムージングファイン機能

1920 × 1200 より低い解像度の画面を自動的に拡大して表示する機能です。ギザギザ感の少ないなめらかな画像とカケの少ない文字を表示します。

お知らせ

● 入力信号によっては、画面全体に拡大されない場合があります。

Plug&Plav 機能

VESAのDDC (Display Data Channel) 2B 規格に対応したコンピューターと接続した場合には、本機の表示画素数、周波数、色特性などの情報をコンピューターが読み出し、本機に最適な画面が自動的に設定されます。 詳しくはコンピューターの取扱説明書をご覧ください。

ノータッチオートアジャスト機能 (NTAA: No Touch Auto Adjust)

(800×600以上の解像度のみ)

ユーザーメモリーに記憶されていない種類のアナログ信号が入力されると自動調節が実行されます。入力されたアナログ信号を本機のマイコンが検出し、左右方向の表示位置、上下方向の表示位置、水平サイズおよび位相の自動調節を開始します。

自動入力選択機能(3系統入力時)

ビデオ信号の入力の有無によって自動的にビデオ信号の入力があるコンピューターの画面を表示する機能です。 複数のコンピューターを本機につなぎ、同時に使用している場合、INPUT ボタンを押さなくても、現在表示中のコン ピューターの電源が切れると自動的にビデオ信号の入力があるコンピューターの画面に切り替わります。

パワーマネージメント機能

コンピューターを使用しないときに本機の消費電力を減少させる機能です。

お知らせ

● この機能は VESA DPM 対応パワーマネージメント機能を搭載しているコンピューターと接続して使用する場合にのみ機能します。

パワーマネージメント機能が作動している場合の消費電力と電源ランプの点灯状態は以下の通りです。

モード	消費電力	電源ランプ
通常動作時(オプションスピーカーなし)	111W(LCD2690WUXi2) 75W (LCD2490WUXi2)	緑色または青色点灯
	1W以下	橙色点灯
 電源スイッチ OFF 時	1W以下	点灯なし

水平または垂直同期信号がOFF状態になっているにもかかわらず、ビデオ信号(R, G, B)が出力されているようなコンピューターについては、パワーマネージメント機能が正常に作動しない場合があります。

お知らせ

● キーボードの適当なキーを押すかマウスを動かすと、画面が復帰します。 画面が復帰しない場合またはパワーマネージメント機能のないコンピューターと接続して使用の場合、信号ケーブルが外れているか コンピューターの電源が「切」になっていることが考えられますので、ご確認ください。

ロングケーブル補正機能

長距離*で信号ケーブルを使用したとき、信号の劣化を補正し、見やすい画面にします。

アナログ入力(シンクオングリーン)の場合

- ・アドバンストメニューに入り Tag3 の AUTO ADJUST LEVEL *(→P40)* を DETAIL に変更します。
- ・自動調節 ($\rightarrow P17$) をおこないます。色ずれと劣化が補正され、見やすい画面になります。さらに調節をおこなう必要がある場合は、Tag2 ($\rightarrow P39$) の各調節項目を個別に調節してください。

デジタル入力の場合

- ・アドバンストメニューに入り Tag2の DVI LONG CABLE $(\to P39)$ を $0 \sim 3$ まで 4 段階で調節します。数値が高くなる程、信号の劣化が改善されます。
- * 設置条件、使用するケーブル等により、補正可能な距離は異なります。


お知らせ

● Windows®を使用している場合は付属のユーティリティーディスクのLong Cable Software内の調節用画面(テストパターン)を使用すると、調節がより簡単におこなえます。 (→*P16*)


オートデミング機能

本機は周囲の明るさを検知するセンサーを搭載しており、室内の明るさに応じて画面の明るさを自動的に調節する機能をもっています(オートデミング機能)。オートデミング機能を使用する場合は以下の設定をおこないます。


手順① 下のOSD画面で"1"を選択します。



手順② 室内が明るい状態で"ブライトネス"をお好みの値に調節します。



手順③ 室内が暗い状態で"ブライトネス"をお好みの値に調節します。




上記手順①~③の設定が完了すると、オートデミング機能により室内の明るさの状態に応じてディスプレイの明るさを自動的に調節します。下図はそのイメージを図にしたものです。

Lb: 明暗境界值(固定值)

L1: 手順②で調節したときの室内の 明るさを表す値 (L1>Lb)

L2: 手順③で調節したときの室内の 明るさを表す値(L2<Lb)


───── オートデミング機能 によるディスプレイ のブライトネスの値



ピクチャーモード機能

PICTURE MODEでお好みの表示モード(5種類)を選択することができます。

- ·OSD 画面が表示されていない状態で、RESET ボタンを押してください。
- ・< >ボタンでお好みのモードを選択してください。
- ·EXIT ボタンを押して OSD 画面を消します。



ピクチャーモードの種類

モード		目的	カラー調節	GAMMA SELECTION
STANDARD		お好みの画面の色合いを設 定して表示。	OSDのカラー調節にて選択 された設定。	OSDのGAMMA SELECTION にて選択された設定。
SELECTABLE	sRGB*2	sRGBに適した状態で表示	カラー調節のsRGBが選択 されます。 (調節できません)	GAMMA SELECTIONの sRGBが選択されます。 (調節できません)
	Adobe® RGB*2 (LCD2690WUXi2のみ)	Adobe® RGB*に適した状態で表示	6500Kが選択されます。 (調節できません)	GAMMA SELECTIONの 2.2が選択されます。 (調節できません)
	MEDICAL	医用画像を参照するのに適した 状態で表示	カラー調節のNATIVEが選 択されます。 (調節できません)	GAMMA SELECTIONの DICOM SIMが選択されます。 (調節できません)
PROGRAMMA	BLE	キャリブレーションソフトにて 調整された状態で表示 (ブライトネスは調節できません)	カラー調節の PROGRAM- MABLEが選択されます。 (調節できません)	GAMMA SELECTIONの PROGRAMMABLEが選択 されます。(調節できません)

ピクチャーモードで < BRIGHTNESS > , < AUTO LUMINANCE > , < UNIFORMITY > の調節 / 設定が可能です。 \land \lor ボタンで選択項目を選び、< > ボタンで値を調節 / 設定します。

お知らせ

● PROGRAMMABLE が選択されている場合は、BRIGHTNESS と AUTO LUMINANCE の調節/設定できません。

*Adobe® RGB:米国アドビシステムズ社製のアプリケーションソフトウエア "Photoshop" で用いられている標準の色空間に対応した色で表現します。 *2:専用のソフトウェアーを用いて白色点調節が可能です。(ODS 上では調節できません。)

困ったとき

故障かな?と思ったら…

このようなときは、チェックしてください。

表示されないときは…

症状	状 態	原因と対処	参照
画面に何も映らない	電源ランプが点滅している 場合	本機の故障である可能性があります。販売店または 修理受付/アフターサービス窓口にご相談ください。	P33
	電源ランプが橙色でゆっくり と明るさが変化する場合	OFF MODE機能(→P23)でOptionが選択されている 可能性があります。本体正面のMENUボタン、CONTROL ボタンのいずれかのボタンを押してください。	P8
	電源ランプが点灯しない場合	電源スイッチが入っていない可能性がありますので、確認してください。	P8
		電源コードが正しく接続されていない可能性がありますので、確認してください。	P13
		電源コンセントに正常に電気が供給されているか、別の機器で確認してください。	
		電源コードをコンピューターの本体のコンセントに接続している場合は、コンピューターの電源を入れていない可能性があります。コンピューターの電源が入っているか確認してください。	
		主電源スイッチがオフになっている可能性があり ますので、確認してください。	P9
	電源ランプが緑色又は青色	OSD画面を表示し、以下の項目を確認してください。	P19_
	に点灯している場合 	●OSD画面が表示されない場合は故障の可能性があります。販売店または修理受付/アフターサービス窓口にご相談ください。	P33
		● 正常な状態でOSD画面が表示されれば故障ではありません。「ブライトネス・コントラスト」の「ブライトネス」と「コントラスト」を調節してください。	P20
		● OSD画面が正常に表示され、「ブライトネス」と 「コントラスト」を調節してもコンピューター の画面が表示されない場合は、コンピューター との接続、コンピューターの周波数、解像度、出 力信号の種類を確認してください。	P11, 25
		OFF MODE 機能 (→ P23) で OFF が選択されている場合は以下の項目を確認してください。 ■コンピューターのパワーマネージメント機能が作動している可能性があります。キーボードの適	P26
		当なキーを押すか、マウスを動かしてください。 ===================================	
画面に何も映らない	電源ランプが橙色に点灯している場合	パワーマネージメント機能が作動している可能性 があります。キーボードの適当なキーを押すか、 マウスを動かしてください。	P26
		信号ケーブルが本機またはコンピューターのコネクターに正しく接続されていない可能性がありますので、確認してください。	P10, 11
		変換アダプターが正しく接続されていない可能性 がありますので、確認してください。	P10, 11
		コンピューターの電源が入っていない可能性があ りますので、確認してください。	
画面が表示しなくなった	正常に表示されていた画面が、暗くなったり、ちらつくようになったり、表示しなくなった場合*	新しい液晶パネルとの交換が必要です。販売店または修理受付/アフターサービス窓口にご相談ください。	P33

[※] 液晶ディスプレイに使用している蛍光管 (バックライト) には寿命があります。

表示がおかしいときは…

症状	原因と対処	参照
画面上に黒点(点灯しない点)や輝 点(点灯したままの点)がある	液晶パネルの特性によるもので、故障ではありません。	P2
画面表示の明るさにムラがある	表示内容によってはこのような症状が生じることがありますが、液晶パネルの特性によるもので、故障ではありません。	
画面に薄い縦縞の陰が見える	表示内容によってはこのような症状が生じることがありますが、液晶パネルの特性によるもので、故障ではありません。	
細かい模様を表示するとちらつき やモアレが生じる	細かい模様を表示するとこのような症状が生じることがありますが、液 晶パネルの特性によるもので、故障ではありません。	
線の太さなどがぼやける	1920×1200以外の解像度の画像を表示すると、このような症状が生じることがありますが、液晶パネルの特性によるもので、故障ではありません。	
表示エリア外の非表示部分に「残 像」が生じる	表示エリアが画面いっぱいでない場合、長時間表示すると、このような症状が生じることがありますが、液晶パネルの特性によるもので、故障ではありません。	P36
画面を見る角度によって色がおか しい	視野角(画面を見る角度)によっては、色相の変化が大きくなります。	P36
画面の表示状態が変わっていく	液晶パネルは蛍光灯を使用しているため、使用時間の経過に伴い表示状態が少しずつ変化します。また周囲の温度によっては画面の表示状態に影響を受けることがありますが、液晶パネルの特性によるもので、故障ではありません。	
画面を切り替えても前の画面の像 が薄く残っている	長時間同じ静止画面を表示すると、このような「残像」という現象が起こることがあります。電源を切るか変化する画面を表示していれば像は1日程度で消えます。	P36
表示色がおかしい	OSD画面を表示し、以下の項目を確認してください。	P19
	● OSD画面が正常に表示されない場合は故障の可能性があります。販売 店または修理受付/アフターサービス窓口にご相談ください。	P33
	● 正常な状態でOSD画面が表示されれば故障ではありません。「カラー調節」を選択しお好みで色の割合を調節していただくか、または RESETボタンで工場設定値に戻してください。	P22, 24
	● OSD 画面が正常に表示され、「カラー調節」を調節してもコンピューターの画面が正常に表示されない場合は、コンピューターとの接続、コンピューターの周波数、解像度、出力信号の種類を確認してください。	P11, 25
画面がちらつく(分配器を使用し ている場合)	分配器を中継させず、コンピューターと直に接続してください。	P11, 12
画面がちらつく(上記以外の場合)	OSD画面を表示し、以下の項目を確認してください。	P19
	● OSD画面が正常に表示されない場合は故障の可能性があります。販売 店または修理受付/アフターサービス窓口にご相談ください。	P33
	● 正常な状態でOSD画面が表示されれば故障ではありません。「画面調節」の「位相」を選択し調節してください。	P21
	● OSD 画面が正常に表示され、「位相」を調節してもコンピューターの 画面が正常に表示されない場合は、コンピューターとの接続、コン ピューターの周波数、解像度、出力信号の種類を確認してください。	P11, 25

案内画面/注意画面が表示されたら…

症状	原因	対 処	参照
画面に「NO SIGNAL」が表示された!*¹	信号ケーブルが本機またはコン ピューターのコネクターに正しく接 続されていない可能性があります。	信号ケーブルを本機およびコン ピューターのコネクターに正しく 接続してください。	P11, 12
DVI-I DIGITAL 6 NO SIGNAL	信号ケーブルが断線している可能 性があります。	信号ケーブルが断線していないか 確認してください。	
OFF MODE DVI SELECTION EDID EXTENSION	電源ランプが橙色に点灯している 場合は、コンピューターの電源が 切れている可能性があります。	コンピューターの電源が入ってい るか確認してください。	
	EDID EXTENSION が正しく設定 されていない可能性があります。	EDID EXTENSIONの設定を変更 してください。	P23
	コンピューターのパワーマネージメント 機能が作動している可能性があります。	マウスを動かすかキーボードの キーを押してください。	P26
画面に「OUT OF RANGE」が表 示された!*2	本機に適切な信号が入力されてい ない可能性があります。	入力周波数またはコンピューター の解像度を変更してください。	P25
VIDEO INPUT DVI-I DVI-I O OUT OF RANGE 80.7kHz/100.8Hz	本機の対応する解像度よりも高い 解像度の信号を入力しています。	入力周波数またはコンピューター の解像度を変更してください。	P25
80.7kHz/100.8Hz OFF MODE DVI SELECTION EDID EXTENSION メンキーを押してください	EDID EXTENSION が正しく設定 されていない可能性があります。	EDID EXTENSIONの設定を変更 してください。	P23
画面に「RESOLUTION NOTIFIER」 が表示された! RESOLUTION NOTIFIER 最確領は 1920X1200/60.0Hz ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ご使用のコンピューターから出力 されている解像度の信号が推奨サ イズ以外に設定されています。	コンピューター本体の解像度を 1920×1200にしてください。 そのままの解像度をお使いでこれ を表示させたくない場合は、 RESOLUTION NOTIFIERをオフ (非表示)に設定してください。	P24, 25
画面に「PORTRAIT WARNING」 が表示された! PORTRAIT WARNING PORTRAIT WARNING PORTRAIT HARNING PORTRAIT HARNING PORTRAIT HARNING PORTRAIT = - ドウル は フライトネスを調節 Oマニュアルを参照してください EXIT キーを押してください	縦型に回転した時、縦型で表示できる明るさの最大値を超えている場合は自動的に250cd/m²に設定されます。	これを表示させたくない場合は、 PORTRAIT WARNING をオフ (非表示)に設定してください。	P42
画面に「INTERLACED SIGNALS ARE NOT SUPPORTED.」が表示された! VIDEO INPUT DVIDEO INPUT INTERLACED SIGNALS ARE NOT SUPPORTED. は考析は RESET+EXIT 十一を押してください	インターレースの信号が入力されています。	OSDの表示にしたがって画面を表示させてください。画面が表示している間にコンピューターなどの接続機器の設定をインターレースからプログレッシブに切り替えてください。	

^{※ 1} コンピューターによっては、解像度や入力周波数を変更しても正規の信号がすぐに出力されないため、注意画面が表示されることがありますが、しばらく待って画面が正常に表示されれば、入力信号は適正です。

^{※ 2} コンピューターによっては電源を入れても正規の信号がすぐに出力されないため、注意画面が表示されることがありますが、しばらく待って画面が正常に表示されれば入力信号の周波数は適正です。

その他

症状	原因	対 処
解像度や色数の変更ができない/ 固定されてしまう	うまく信号が入出力できないことがま れにあります。	本機とコンピューターの電源をいったん切り、もう一度電源を入れ直してください。
	Windows®をご使用の場合は、 Windows®セットアップ情報のインス トールが必要な可能性があります。	付属のユーティリティーディスクのWindows® セットアップ情報をコンピューターにインス トールしてください。(→ P16)
	Windows®セットアップ情報をインストールしても設定の変更が不可能な場合、またはWindows®以外のOSをで使用の場合は、グラフィックボードのドライバーがOSに正しく認識されていない可能性があります。	グラフィックボードのドライバーを再インストールしてください。再インストールに関しては、コンピューターのマニュアルをご参照いただくか、コンピューターのサポート機関にお問い合わせください。

本機を廃棄するには(リサイクルに関する情報)

当社は環境保護に強く関わっていきます。環境に対する影響を最小限にするために、リサイクルシステムを会社の最重要課題の一つとして考えております。また、環境に優しい商品の開発と常に最新の ISO や TCO の標準に従って行動するよう努力しています。当社の使用済みディスプレイのリサイクルシステムの詳細については当社インターネットホームページをご覧ください。

http://www.nec-display.com

なお、資源有効利用促進法に基づく当社の使用済みディスプレイのリサイクルのお申し込みは下記へお願いします。

家庭系(個人ユーザー様)の窓口	事業系(法人ユーザー様)の窓口	
情報機器リサイクルセンター	日本電気株式会社/NECロジスティクス株式会社	
TEL 03-3455-6107 URL http://www.pc-eco.jp	URL http://www.nec.co.jp/eco/ja/products/3r/shigen_menu.html	
受付時間	土・日・祭日を除く 9:00~17:00	
休日は、土曜・日曜・祭日及び年末年始等の両社の所定休日とさせていただきますので、ご容赦願います。		

ディスプレイの回収・リサイクル

資源有効利用促進法に基づき、家庭から出される使用済みディスプレイの回収・リサイクルをおこなう "PCリサイクル" が 2003年 10 月より開始されました。当社ではこれを受け、回収・リサイクル体制を構築し、2003年 10 月 1 日より受付しております。2003年 10 月以降購入されたディスプレイのうち、銘板に "PCリサイクル" が表示されている商品*は、ご家庭からの排出時、当社所定の手続きにより新たな料金負担なしで回収・リサイクルいたします。事業者から排出される場合は、産業廃棄物の扱いとなります。

- ※ "PCリサイクル"の表示のない商品は、排出時、お客様に回収・リサイクル料金をご負担頂きますので、あらかじめご了承ください。
- ※ 本機をご購入いただいた個人ユーザー様は同梱されている申し込みハガキにてお申込みいただくことにより、無償でPCリサイクルマークを提供いたします。

なお、法人ユーザー様がPCリサイクルマークを添付された商品を排出される場合でも産業廃棄物の扱いとなることに変わりはありません。ご注意ください。

詳細は弊社ホームページ(http://www.nec-display.com/jp/environment/recycle/display.html)をご参照ください。

保証とアフターサービス

- この商品には保証書を添付しています。 保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。 内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。
- 保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店または修理受付 / アフターサービス窓口にご相談ください。 修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- その他、アフターサービスについてご不明の場合は、お買上げの販売店または修理受付/アフターサービス窓口へご相 談ください。

修理受付/アフターサービス窓口

個人ユーザー様の窓口	法人ユーザー様の窓口
121コンタクトセンター	NECビジネスPC修理受付センター
フリーコール: 0120-977-121	フリーコール : 0120-00-8283
携帯電話、PHSなどフリーコールをご利用できないお客様は こちらの番号へおかけください。 03-6670-6000(通話料お客様負担)	携帯電話をご利用のお客様は こちらの番号へおかけください。 0570-064-211(通話料お客様負担)
受付時間 :24時間365日受付	受付時間:月〜金 9:00〜18:00 土曜、日曜、国民の祝日、法律に定める休日、 NEC規定の休日(12月29日〜1月3日、4月30日〜5月2日)を除く

アフターサービスを依頼される場合はつぎの内容をご連絡ください。

- お名前
- ご住所(付近の目標など)
- 電話番号
- 品名:マルチシンク液晶ディスプレイ
- 型名: LCD2690WUXi2 / LCD2490WUXi2
- 製造番号(本機背面のラベルに記載)
- 故障の症状、状況など(できるだけ詳しく)
- 購入年月日または使用年数

市販のアームを取り付けるとき

本機には VESA 規格に準拠した(100mm × 100mm、200mm × 100mm ピッチ)市販のアームを取り付けることができます。

お 願 い


- アームは本機を支えるのに十分なものを選んでください。(本機のディスプレイ部の質量は、LCD2690WUXi2 約 9.4kg LCD2490WUXi2 約 8.7kg です。)
- ボタン類をテーブルなどにあてないように注意してください。

アームを取り付ける際は、下記要領で取り付けてください。

スタンドの取り外し方

1 ケーブルカバーを外す

上方向に動かして外してください。




⚠注意

- 取り付け、取り外しは両手でおこなってください。
- 取り付け、取り外しの際は、ケーブルカバーに指を挟まないように気を つけてください。
- **2** 本機、コンピューターおよび周辺機器の電源を切ってから、電源コード、信号ケーブルを取り外す
- **3** スタンドと床が平行になるように、平らで安定した場所に柔らかい布を敷き、液晶パネルを下向きにして置きます



4 スタンド側のレバーを上に引き上げながらスライドさせ、アーム部分を持ち上げて、フックを 外す





お 願 い

- スタンドを取り付ける場合は、逆の手順でおこないます。
- スタンドの取り付けはお客様の責任においておこなうものとし、万一事故が発生した場合、当社はその責任を負いかねますのでご了承ください。

アームの取り付け方

1 付属のネジを使って、下記仕様のアームを取り付ける


取付可能アーム:


取付部厚み 2.0mm ~ 3.2mm VESA 規格準拠

ネジゆるみ防止のためすべてのネジをしっかりと締めてください。(ただし、締め付けすぎるとネジがこわれることがあります。98~137N·cmが適切な締付トルクです。)

お 願 い

- 液晶ディスプレイを倒したまま固定できないときは、2人以上で取り付け作業をおこなってください。落下してけがの原因となります。
- 取り付け作業をおこなう前に、アームの取扱説明書を必ず読んでください。
- アームの取り付けはお客様の責任においておこなってください。
 - 万一事故が発生した場合でも、当社はその責を負いかねますのでご了承ください。
- VESA (100 × 100) 以外の取付金具 (VESA 200 × 100) などに取り付ける場合は、M4ネジ(長さは取付金具の板厚+10mm) を使用し、しっかりと締めてください。





※ 上記アームの取付部形状は参考例です。

用語解説

ここでは、本書で使用している専門的な用語の簡単な解説をまとめてあります。また、その用語が主に使用されているページを掲載しておりますので、用語から操作に関する説明をお探しいただけます。

3系統入力

P2, 12, 26

3台のコンピューターを接続するための入力端子を3つ装備していることを表します。

DDC 2B 規格 (Display Data Channel) P26

VESAが提唱する、ディスプレイとコンピューターとの双方向通信によってコンピューターからディスプレイの各種調節機能を制御する規格です。

DDC/CI 規格 (Display Data Channel Command Interface) P36 \sim 38

ディスプレイとコンピューターの間で、設定情報などを双方向でやり取りできる国際規格です。この規格に準拠した制御用ソフト「Visual Controller」を使えば、ディスプレイの前面ボタンだけではなく、色や画質の調節などがコンピューターの側から操作できます。

DPM

(Display Power Management) P26

VESAが提唱する、ディスプレイの省エネルギー化に関する規格です。DPMでは、ディスプレイの消費電力状態をコンピューターからの信号により制御します。

DVI-A 端子

(Digital Visual Interface - Analogue) P10 アナログ入力のみに対応している DVI 端子です。

DVI-D端子 (Digital Visual Interface - Digital) P2. 9~10

デジタル入力のみに対応している DVI 端子です。

DVI-I 端子 (Digital Visual Interface - Integrated) P2. $9 \sim 10$

デジタル入力とアナログ入力の両方に対応しているDVI端子です。どちらかの入力を接続するケーブルあるいは変換アダプターによって使い分けが可能となります。

Plug&Play P26

Windows®で提唱されている規格です。ディスプレイをはじめとした各周辺機器をコンピューターに接続するだけで設定をせずにそのまま使えるようにした規格のことです。

HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection) P37, 38, 41

デジタル映像信号を暗号化する著作権保護システムです。 HDCPに対応した映像機器を接続することにより、HDCP で保護された映像コンテンツを視聴することができます。

RESOLUTION NOTIFIER P24

最適な解像度以外の信号をコンピューターで設定している 場合に、推奨信号の案内を画面に表示する機能です。

sRGB 規格 P22

IEC(International Electrotechnical Commission)により規定された色再現国際規格です。sRGB対応のディスプレイなら、ネットワーク上でどのディスプレイでも色調を揃えることができる規格で、対応プリンター、スキャナー、デジタルカメラなどとの色合わせもしやすくなります。

VESA 規格

(Video Electronics Standards Association)

P26

ビデオとマルチメディアに関連する標準の確立を目的として提唱された規格です。

Visual Controller

当社オリジナルの、DDC/CI国際規格に準拠した制御用ソフトです。当社ホームページより無料ダウンロードし、コンピューターにインストールしてください。

位相 P21

アナログ信号をきれいに表示するための調節項目の 1 つです。これを調節することにより、文字のにじみや横方向のノイズをなくしたりすることができます。

エネルギースタープログラム P4, 37, 38, 41

デスクトップコンピュータの消費電力を節減するために、 米国の環境保護局(EPA: Environmental Protection Agency)が推し進めているプログラムのことです。

応答速度 P37, 38

表示している画面を変化させたときの画面の切り替わりの速さ(追従性)のことで、数値が小さいほど応答速度は速くなります。

輝度 P37, 38

単位面積あたりの明るさを示す度合いのことで、数値が高いほど表示画面が明るくなります。

コントラスト比 P37, 38

白と黒の明るさの比率を示す比率のことで、輝度が同じであれば、数値が大きくなるほど画面にメリハリが出ます。

残像

P30

残像とは、長時間同じ画面を表示していると、画面表示を変えたときに前の画面表示が残る現象です。残像は、画面表示を変えることで徐々に解消されますが、あまり長時間同じ画面を表示すると残像が消えなくなりますので、同じ画面を長時間表示するような使い方は避けてください。「スクリーンセーバー」などを使用して画面表示を変えることをおすすめします。

視野角 P30, 37, 38

斜めから見た場合など、正常な画像が見られる角度のことで、数値が大きいほど広い範囲から画像が見られます。

水平周波数/垂直周波数 P25, 37, 38

水平周波数:1秒間に表示される水平線の数のことで、水平周波数31.5kHzの場合、1秒間に水平線を31,500回表示するということです。

垂直周波数: 1 秒間に画面を何回書き換えているかを表します。垂直周波数が60Hzの場合、1 秒間に画面を60回書き換えているということです。

チルト/スイーベル角度 P14, 37, 38

チルト角度:ディスプレイ画面の前後に動かせる角度のことです。

スイーベル角度:ディスプレイ画面の水平方向の回転角度のことです。

ノータッチオートアジャスト/

NTAA (No Touch Auto Adjust) P26

コンピューターから新しい信号を受信するたびに自動的に 画面を最適な状態にする機能です。

パワーマネージメント機能 P26

コンピューターの消費電力を低減するために組み込まれた機能です。コンピューターが一定時間使用されていない(一定時間以上キー入力がないなど)場合に、電力消費を低下さます。再度コンピューターが操作されたときには、通常の状態に戻ります。

表示画素数/解像度 P25, 26, 37, 38

一般的には「解像度」と呼ばれています。1 画面あたりの 横方向と縦方向の画素の数を表します。表示画素数が大き いほど多くの情報量を表示することができます。

ブラックレベル P20

画像中の黒い部分のビデオ信号レベル。コンピューターによって黒のビデオ信号レベルにばらつきが生じている場合でも、ブラックレベル調節をおこなうことで、暗部の階調やコントラストが向上し黒つぶれの少ない、より自然な色を再現することができます。

ロングケーブル補正機能 P16, 26

長距離接続をおこなった場合でも信号劣化を極力抑えることが可能。アナログ信号においては、広域成分補正/画像の輪郭改善/色ずれ補正などとの相乗効果により、高画質を維持します。デジタル信号においては、信号の劣化を改善します。

付

仕様 LCD2690WUXi2



- ※1 視野角:白と黒のコントラスト比が10以上で表示できる角度を示します。
- ※2 特定階調レベル間 (32、64、96、128、160、192、224) の各応答速度の平均値です。
- ※3 1200×1920の解像度のみ。

仕様 LCD2490WUXi2

型名			LCD2490WUXi2		
サイズ(表示サイズ)			24.1型 (61.1cm)		
有効表示領域			518 × 324mm		
表示画素数			1920 × 1200		
画素ピッチ			0.270mm		
表示色			約 1677万色		
視野角(標準値	j) * 1		左右 178°、上下 178°		
輝度(標準値)			320cd/m² (縦型の場合 250cd/m²)		
コントラスト比	(標準値)		1000 : 1		
応答速度			16ms (G to G 8ms*2 RESPONSE IMPROVE ON 時)		
	水平周波数		31.5~93.8kHz、118.4kHz*³ (アナログ)		
	水平周波数		31.5~91.1kHz、118.4kHz*³ (デジタル)		
PC 入力	垂直周波数		50~85Hz (WUXGA: 60Hz)		
	ビデオ信号		デジタル RGB、アナログ RGB		
	同期信号		セパレート同期信号(TTL)、コンポジット同期信号(TTL)、シンクオングリーン		
	信号入力コネ	マクター	DVI-D (HDCP対応)、DVI-I (HDCP対応)、ミニD-SUB15ピン		
	パワーセーフ	ブ	国際エネルギースタープログラム		
	安全		UL60950-1、c-UL		
適合規格等	不要輻射		VCCI-B、低周波電磁界ガイドライン、FCC/DOC、CE、MPR Ⅲ		
	プラグ&プレ	ノイ	VESA DDC2B		
	その他		グリーン購入法、DDC/CI、TCO'03		
	温度		5~35℃		
使用環境条件	湿度		30~80% (結露のないこと)		
	高度		$0\sim3,048$ m		
保管環境条件	温度		- 10∼60°C		
N E AKALAKTI	湿度		10~85% (結露のないこと)		
	電源入力		AC100-240V 50/60Hz		
電源 消費電力 標準		標準	75W(オプションスピーカー接続時:89W)		
	/13246/3	パワーセーブ時	1W以下		
	電源入力コネ	マクター	3P IEC タイプ		
質量 約12.			約 12.0kg(スタンドなし約 8.7kg)		
梱包状態(質量	/寸法)		約17.2kg/692 (W) ×592 (H) ×452 (D) mm		
チルト角度/スイーベル角度			上30°、下5°/340°		
外形寸法			554.2 520.4		

- ※ 1 視野角:白と黒のコントラスト比が10以上で表示できる角度を示します。※ 2 特定階調レベル間(32、64、96、128、160、192、224)の各応答速度の平均値です。
- ※3 1200×1920の解像度のみ。

アドバンストメニュー

この機能は、本機と周辺装置との接続に対して十分な知識をお持ちの方がより細かい調節をするためのものです。

- ①電源切の状態から SELECT ボタンを押しながら、電源スイッチで電源入にします。
- ②画面が表示されたら(約1秒)、SELECTボタンを離します。
- ③ CONTROL ボタンのヘン〈〉のいずれかを押しアドバンストメニューを表示します。
- ④ CONTROL ボタンの〈〉で TAG を選択します。

Tag l	BRIGHTNESS*	画面の明るさを調節します。 AUTO LUMINANCEでOFFか2が選択されている場合は、%(パーセント)でBRIGHTNENSSを調節してください。 AUTO LUMINANCEで1か3が選択されている場合はcd/m²でBRIGHTNESSを調節してください。これは"推定値"です。安定するまでブライトネスの値は点滅します。
		お知らせ デジタル処理にて明るさを調節する領域になると調節バーの数字がマゼンタになります。
	CONTRAST*	コントラストを調節します。
	AUTO CONTRAST (アナログ入力のみ)	コントラストを自動調節します。白のある画像を表示してください。
	AUTO BLACK LEVEL (アナログ入力のみ)	黒レベルを自動調節します。表示内に黒があるようにしてから調節をお こなってください。
	ECO MODE*	ブライトネスの最大値を制限することで電源消費量を削減することができます。(→ P20)
	ECO MODE CUSTOM*	ECOMODEでカスタムを選択した時の、ブライトネスの最大値を設定 します。
	AUTO BRIGHTNESS*	画面の明るさを自動的に調節する機能です。(→ P20) AUTO LUMINANCEがONの場合はAUTO BRIGHTNES は作動しません。
	BLACK LEVEL*	黒レベルを手動調節します。画面の暗い部分に注目して調節をおこなっ てください。
	AUTO LUMINANCE	画面の明るさと色あいを固定します。 OFF: AUTO LUMINANCE 機能は作動しません。 1: 明るさを固定します。 2: 色合いを固定します。 3: 明るさと色合いを固定します。
		お知らせ AUTO LUMINANCE は AUTO BRIGHTNESS が OFF の時のみ作動します。AUTO LUMINANCEで 1 か 3 が選択されている場合は明るさの最大値は制限されます。 AUTO LUMINANCEでOFFか2が選択されている場合は、%(パーセント)でBRIGHTNENSSを調節してください。 AUTO LUMINANCEで1か3が選択されている場合はcd/m²でBRIGHTNESSを調節してください。これは"推定値"です。安定するまでブライトネスの値は点滅します。
Tag2	R-H.POSITION* (アナログ入力のみ)	赤のみの表示画像位置を調節します。
	G-H.POSITION* (アナログ入力のみ)	緑のみの表示画像位置を調節します。
	B-H.POSITION* (アナログ入力のみ)	青のみの表示画像位置を調節します。
	R-FINE*(アナログ入力のみ)	赤のみの位相を調節します。 対象のなの位相を調節します。
	G-FINE*(アナログ入力のみ) B-FINE*(アナログ入力のみ)	線のみの位相を調節します。 青のみの位相を調節します。
	B-FINE*(アナログ入力のみ) R-SHARPNESS* (アナログ入力のみ)	赤のみの画像のシャープさを調節します。
	G-SHARPNESS* (アナログ入力のみ)	緑のみの画像のシャープさを調節します。
	B-SHARPNESS* (アナログ入力のみ)	青のみの画像のシャープさを調節します。
	DVI LONG CABLE (デジタル入力のみ)	長距離(約20m)で信号ケーブルを使用したとき、信号の劣化を補正し、 見やすい画面にします。0~3まで4段階で調節できます。数値が高くなる 程、信号の劣化が改善されます。

^{※ *}のついている項目は FACTORY PRESET (→ P42) を実行すると出荷時の状態に戻ります。

	1== .==						
Tag3	AUTO ADJUST (アナログ入力のみ)	左右方向の表示位置、上下方向の表示位置、水平サイズ、位相を自動調					
	SIGNAL ADJUST*	□ 節します。 □ 本機が信号変化を検出したときに自動的に動作させる自動調節のレ^					
	(アナログ入力のみ)	を設定します。800×600以上の解像度で自動調節機能が実行されます。					
		調節項目 水平サイズ / 位相 / 表示位置 コントラスト					
		SIMPLE O X O:自動調節可					
		FULL O X:自動調節不可					
	AUTO ADJUST LEVEL* (アナログ入力のみ)	OSD上からAUTO ADJUSTをおこなう際の自動調節のレベルを設定します。					
	(7 7 11 2 7 (7) 30 50 7	調節項目 水平サイズ/位相 コントラスト 詳細設定 時間					
		/表示位置 (ロングケーブル補正機能→ P26) *1 SIMPLE ○ × × 1 秒					
		FULL O O X 1.5秒					
		DETAIL O O 5秒					
		○:自動調節可 ×:自動調節不可 ※1:黒レベルの調節、RGB遅延補正、RGBシャープネス					
	A-NTAA SW* (アナログ入力のみ)	複数のコンピューターを外部スイッチャーなどで切り替えて使う場合に切り替わった信号を自動検出し画面調節するかどうかを選択します。 OFF: 自動検出後、画面調節はおこないません。 ON: 自動検出後、画面調節をおこないます。 OPTION:自動検出後、画面調節をおこないます。同じ周波数の信号を切り替えて使用するときに表示を消さないので、切り替えた信号がすぐに表示されます。					
Tag4	H.POSITION*	左右方向の表示位置を調節します。					
- 0	V.POSITION*	上下方向の表示位置を調節します。					
	H.SIZE	画面に縦縞が現われるときや左右の画面サイズがあっていないときに調					
	(アナログ入力のみ)*	節します。					
	FINE	画面に横方向のノイズが表示されるときに調節します。また、文字がに					
	(アナログ入力のみ)* AUTO FINE	じんだり、輪郭がはっきりしないときに使用します。 					
	(アナログ入力のみ)*						
	H.RESOLUTION*						
	V.RESOLUTION*	入力タイミングの垂直解像度を設定します。					
	EXPANSION*	画面の拡大方法を設定します。(→ P21)					
	H.ZOOM*	EXPANSIONでカスタムを設定したときのみ表示されます。縦方向に 1.00~3.00倍まで、0.01単位に拡大設定が可能です。					
	V.Z00M*	EXPANSIONでカスタムを設定したときのみ表示されます。横方向に 1.00~3.00倍まで、0.01単位に拡大設定が可能です。					
	ZOOM POS.*	EXPANSIONでカスタムを設定したときのみ表示されます。 ズーム位置を"CENTER"と"LEFTTOP"から選択できます。 CENTER: 画面の中央を基点に横方向 (H.ZOOM)、縦方向(V.ZOOM) へ拡大します。 LEFTTOP: 画面の端まで拡大されると、その後は右方向 (H.ZOOM)、 下方向 (V.ZOOM) へ拡大します。					
Tag5	GAMMA SELECTION*	グレイスケールの明るさのレベルを、NO CORRECTION、2.2、OPTION、PROGRAMMABLE、CUSTOMの5種類から選択します。カラー調節で RGBが選択されている場合は、値は2.2となり変更できません。 NO CORRECTION: ガンマ調節機能を無効にします。 2.2: ガンマ調節値を2.2に設定します。 OPTION: 2種類の設定値があります。 1:NO CORRECTIONの場合よりも、灰色部分が明るくなります。 ビデオ映像に適しています。 2:工場出荷時にDICOMガンマに近い値を設定し、階調間の輝度差を見やすい状態にしています。 PROGRAMMABLE: 専用のソフトウェアを用いて設定したグレースケールの明るさが有効になります。 CUSTOM: CUSTUM VALUEとOFFSETの調節ができます。 CUSTUM VALUE: ガンマの値を0.5 から4.0 まで0.1 単位に設定できます。暗くて見えにくい場合は数値を下げ,明るくて見えにく					
		い場合は数値を上げます。 OFFSET: ガンマのオフセットを変更し、黒レベルを調節します。 お知らせ ピクチャーモード(→ <i>P28)</i> でsRGB, Adobe® RGB(LCD2690WUXi2のみ), MEDICALまたはORPGRAMMABLEが選択されている場合、GAMMA SELECTIONは設定できません。					

	LOOLOD CONTROL*	+ントマプノニーウニンであるのととも理解することができます
Tag6	COLOR CONTROL*	│ お好みに応じて画面の色合いを調節することができます。 │ カスタム (1,2,3,5): 次の調節ができます。
		ガスタム(1,2,3,3)、次の調節ができます。 TEMPERATURE(色温度):白色の色温度を調節できます。
		(3000K~9600K) 3000K(-側) にいくほど赤っぽく、
		9600K(+側)にいくほど青っぽくなります。
		WHITE(白色バランス): 設定されている色温度に対して微調節が必要
		な場合、RGB各3色*1の割合を調節できます。値を変更すると
		TEMPERATURE は CUSTOM と表示されます。
		HUE(色合い):6色それぞれ*2について色合いを調節できます。〈〉
		を押すとレベルバーの左端または右端の色へ近づきます。
		SATURATION (彩度):6色それぞれ*2について色の濃さを調節で
		とます。値を大きくすると選択している色が鮮やかになります。 OFFSET(オフセット):6色それぞれ*²について明るさを調節でき
		ます。値を大きくすると選択している色が明るくなります。
		*1 : RED: 赤色、GREEN: 緑色、BLUE: 青色
		*2 :RED:赤色、YELLOW:黄色、GREEN:緑色、CYAN:水色、BLUE:青色、
		MAGENTA: 紫色
		sRGB:ディスプレイごとの色合いの差を小さくするために定められた、色再
		現国際規格sRGBに対応した色で表現します。専用のソフトウェアを用いて
		白色点調節が可能です。(OSD上では調節できません。)
		N (NATIVE):液晶パネル本来の色合いで表示します。(調節できません)
		P(PROGRAMMABLE):専用のソフトウェアを用いて設定した色合いの調節が反映されます。(OSD上では調節できません。)
		l
		お知らせ
		ピクチャーモード(→P28)でsRGB, Adobe® RGB(LCD2690WUXi2
		のみ), MEDICALまたはPROGRAMMABLEが選択されている場合、
Tag7	SHARPNESS*	COLOR CONTROLは設定できません。 画面のシャープさを設定します。
1467	DVI SELECTION	回回のファーフでで放在します。 DVI - I コネクターの入力モードを変更します。(<i>→ P23</i>)
	DVIOLLEGIION	
	EDID EXTENSION	
	EDID EXTENSION (デジタル入力のみ)	EDID EXTENSION で使用される入力の種類を選択します。 NORMAL :コンピューターなどを接続する場合に選択します。
		EDID EXTENSION で使用される入力の種類を選択します。
		EDID EXTENSION で使用される入力の種類を選択します。 NORMAL :コンピューターなどを接続する場合に選択します。 ENHANCED :DVD や高解像度機器を接続する場合に選択します。
		EDID EXTENSION で使用される入力の種類を選択します。 NORMAL :コンピューターなどを接続する場合に選択します。 ENHANCED :DVD や高解像度機器を接続する場合に選択します。 お知らせ
		EDID EXTENSION で使用される入力の種類を選択します。 NORMAL :コンピューターなどを接続する場合に選択します。 ENHANCED :DVD や高解像度機器を接続する場合に選択します。 お知らせ インターレース信号には対応していません。
	(デジタル入力のみ)	EDID EXTENSION で使用される入力の種類を選択します。 NORMAL :コンピューターなどを接続する場合に選択します。 ENHANCED :DVD や高解像度機器を接続する場合に選択します。 お知らせ インターレース信号には対応していません。 設定を変更した場合は接続機器を再起動してください。
		EDID EXTENSION で使用される入力の種類を選択します。 NORMAL :コンピューターなどを接続する場合に選択します。 ENHANCED :DVD や高解像度機器を接続する場合に選択します。 お知らせ インターレース信号には対応していません。
	(デジタル入力のみ) INPUT DEVICE (デジタル入力のみ)	EDID EXTENSION で使用される入力の種類を選択します。 NORMAL :コンピューターなどを接続する場合に選択します。 ENHANCED :DVD や高解像度機器を接続する場合に選択します。 お知らせ インターレース信号には対応していません。 設定を変更した場合は接続機器を再起動してください。 HDCPで保護されたコンテンツの受信方法を選択します。PLAYERとPC から選択できます。PLAYER を選択しても画面に何も表示されない場合は PC を選択してください。
	(デジタル入力のみ) INPUT DEVICE	EDID EXTENSION で使用される入力の種類を選択します。 NORMAL :コンピューターなどを接続する場合に選択します。 ENHANCED :DVD や高解像度機器を接続する場合に選択します。 お知らせ インターレース信号には対応していません。 設定を変更した場合は接続機器を再起動してください。 HDCPで保護されたコンテンツの受信方法を選択します。PLAYERとPC から選択できます。PLAYER を選択しても画面に何も表示されない場合は PC を選択してください。 複数のコネクターがコンピューターに接続されているとき、ビデオ信号
	(デジタル入力のみ) INPUT DEVICE (デジタル入力のみ) VIDEO DETECT	EDID EXTENSION で使用される入力の種類を選択します。 NORMAL :コンピューターなどを接続する場合に選択します。 ENHANCED :DVD や高解像度機器を接続する場合に選択します。 お知らせ インターレース信号には対応していません。 設定を変更した場合は接続機器を再起動してください。 HDCPで保護されたコンテンツの受信方法を選択します。PLAYERとPC から選択できます。PLAYER を選択しても画面に何も表示されない場合は PC を選択してください。 複数のコネクターがコンピューターに接続されているとき、ビデオ信号の切替方法を選択します。(→ P23)
	(デジタル入力のみ) INPUT DEVICE (デジタル入力のみ)	EDID EXTENSION で使用される入力の種類を選択します。 NORMAL :コンピューターなどを接続する場合に選択します。 ENHANCED :DVD や高解像度機器を接続する場合に選択します。 お知らせ インターレース信号には対応していません。 設定を変更した場合は接続機器を再起動してください。 HDCPで保護されたコンテンツの受信方法を選択します。PLAYERとPC から選択できます。PLAYER を選択しても画面に何も表示されない場合は PC を選択してください。 複数のコネクターがコンピューターに接続されているとき、ビデオ信号の切替方法を選択します。(→ P23) 設定された時間後に、自動的に電源が切れます。電源が切れる 1 分前か
	(デジタル入力のみ) INPUT DEVICE (デジタル入力のみ) VIDEO DETECT	EDID EXTENSION で使用される入力の種類を選択します。 NORMAL :コンピューターなどを接続する場合に選択します。 ENHANCED :DVD や高解像度機器を接続する場合に選択します。 お知らせ インターレース信号には対応していません。 設定を変更した場合は接続機器を再起動してください。 HDCPで保護されたコンテンツの受信方法を選択します。PLAYERとPC から選択できます。PLAYER を選択しても画面に何も表示されない場合は PC を選択してください。 複数のコネクターがコンピューターに接続されているとき、ビデオ信号の切替方法を選択します。(→ P23) 設定された時間後に、自動的に電源が切れます。電源が切れる 1 分前からメッセージが表示されます。メッセージ表示中に電源スイッチ以外の
	(デジタル入力のみ) INPUT DEVICE (デジタル入力のみ) VIDEO DETECT	EDID EXTENSION で使用される入力の種類を選択します。 NORMAL :コンピューターなどを接続する場合に選択します。 ENHANCED :DVD や高解像度機器を接続する場合に選択します。 お知らせ インターレース信号には対応していません。 設定を変更した場合は接続機器を再起動してください。 HDCPで保護されたコンテンツの受信方法を選択します。PLAYERとPC から選択できます。PLAYER を選択しても画面に何も表示されない場合は PC を選択してください。 複数のコネクターがコンピューターに接続されているとき、ビデオ信号の切替方法を選択します。(→ P23) 設定された時間後に、自動的に電源が切れます。電源が切れる 1 分前からメッセージが表示されます。メッセージ表示中に電源スイッチ以外のボタンを押すと、電源が切れる時間を 1 時間延長することができます。
	(デジタル入力のみ) INPUT DEVICE (デジタル入力のみ) VIDEO DETECT	EDID EXTENSION で使用される入力の種類を選択します。 NORMAL :コンピューターなどを接続する場合に選択します。 ENHANCED :DVD や高解像度機器を接続する場合に選択します。 お知らせ インターレース信号には対応していません。 設定を変更した場合は接続機器を再起動してください。 HDCPで保護されたコンテンツの受信方法を選択します。PLAYERとPC から選択できます。PLAYER を選択しても画面に何も表示されない場合は PC を選択してください。 複数のコネクターがコンピューターに接続されているとき、ビデオ信号の切替方法を選択します。(→ P23) 設定された時間後に、自動的に電源が切れます。電源が切れる 1 分前からメッセージが表示されます。メッセージ表示中に電源スイッチ以外の
	(デジタル入力のみ) INPUT DEVICE (デジタル入力のみ) VIDEO DETECT OFF TIMER*	EDID EXTENSION で使用される入力の種類を選択します。 NORMAL :コンピューターなどを接続する場合に選択します。 ENHANCED :DVD や高解像度機器を接続する場合に選択します。 お知らせ インターレース信号には対応していません。 設定を変更した場合は接続機器を再起動してください。 HDCPで保護されたコンテンツの受信方法を選択します。PLAYERとPC から選択できます。PLAYER を選択しても画面に何も表示されない場合は PC を選択してください。 複数のコネクターがコンピューターに接続されているとき、ビデオ信号の切替方法を選択します。(→ P23) 設定された時間後に、自動的に電源が切れます。電源が切れる 1 分前からメッセージが表示されます。メッセージ表示中に電源スイッチ以外のボタンを押すと、電源が切れる時間を 1 時間延長することができます。(→ P23)
	(デジタル入力のみ) INPUT DEVICE (デジタル入力のみ) VIDEO DETECT OFF TIMER*	EDID EXTENSION で使用される入力の種類を選択します。 NORMAL :コンピューターなどを接続する場合に選択します。 ENHANCED :DVD や高解像度機器を接続する場合に選択します。 お知らせ インターレース信号には対応していません。 設定を変更した場合は接続機器を再起動してください。 HDCPで保護されたコンテンツの受信方法を選択します。PLAYERとPC から選択できます。PLAYERを選択しても画面に何も表示されない場合はPCを選択してください。 複数のコネクターがコンピューターに接続されているとき、ビデオ信号の切替方法を選択します。(→P23) 設定された時間後に、自動的に電源が切れます。電源が切れる 1 分前からメッセージが表示されます。メッセージ表示中に電源スイッチ以外のボタンを押すと、電源が切れる時間を 1 時間延長することができます。(→P23) 自動的にパワーマネージメント機能を作動させるかを選択します。(→P23) OFF MODE の明るさを設定します RESPONSE IMPROVEをオンすることにより、液晶の中間調応答速度
	(デジタル入力のみ) INPUT DEVICE (デジタル入力のみ) VIDEO DETECT OFF TIMER* OFF MODE* OFF MODE SETTING* RESPONSE IMPROVE	EDID EXTENSIONで使用される入力の種類を選択します。 NORMAL :コンピューターなどを接続する場合に選択します。 ENHANCED :DVD や高解像度機器を接続する場合に選択します。 参知らせ インターレース信号には対応していません。 設定を変更した場合は接続機器を再起動してください。 HDCPで保護されたコンテンツの受信方法を選択します。PLAYERとPCから選択できます。PLAYERを選択しても画面に何も表示されない場合はPCを選択してください。 複数のコネクターがコンピューターに接続されているとき、ビデオ信号の切替方法を選択します。(→P23) 設定された時間後に、自動的に電源が切れます。電源が切れる 1 分前からメッセージが表示されます。メッセージ表示中に電源スイッチ以外のボタンを押すと、電源が切れる時間を 1 時間延長することができます。(→P23) 自動的にパワーマネージメント機能を作動させるかを選択します。(→P23) OFF MODE の明るさを設定します RESPONSE IMPROVEをオンすることにより、液晶の中間調応答速度が向上します。動画表示時における残像感を低減させることができます。
	(デジタル入力のみ) INPUT DEVICE (デジタル入力のみ) VIDEO DETECT OFF TIMER* OFF MODE* OFF MODE SETTING* RESPONSE IMPROVE SIDE BORDER COLOR*	EDID EXTENSIONで使用される入力の種類を選択します。 NORMAL :コンピューターなどを接続する場合に選択します。 ENHANCED :DVD や高解像度機器を接続する場合に選択します。 お知らせ インターレース信号には対応していません。 設定を変更した場合は接続機器を再起動してください。 HDCPで保護されたコンテンツの受信方法を選択します。PLAYERとPCから選択できます。PLAYERを選択しても画面に何も表示されない場合はPCを選択してください。 複数のコネクターがコンピューターに接続されているとき、ビデオ信号の切替方法を選択します。(→P23) 設定された時間後に、自動的に電源が切れます。電源が切れる 1 分前からメッセージが表示されます。メッセージ表示中に電源スイッチ以外のボタンを押すと、電源が切れる時間を 1 時間延長することができます。(→P23) 自動的にパワーマネージメント機能を作動させるかを選択します。(→P23) のFF MODE の明るさを設定します RESPONSE IMPROVEをオンすることにより、液晶の中間調応答速度が向上します。動画表示時における残像感を低減させることができます。 両側の画像のない部分の色を調節します。
	(デジタル入力のみ) INPUT DEVICE (デジタル入力のみ) VIDEO DETECT OFF TIMER* OFF MODE* OFF MODE SETTING* RESPONSE IMPROVE SIDE BORDER COLOR* LED BRIGHTNESS	EDID EXTENSIONで使用される入力の種類を選択します。 NORMAL :コンピューターなどを接続する場合に選択します。 ENHANCED :DVD や高解像度機器を接続する場合に選択します。 お知らせ インターレース信号には対応していません。 設定を変更した場合は接続機器を再起動してください。 HDCPで保護されたコンテンツの受信方法を選択します。PLAYERとPCから選択できます。PLAYERを選択しても画面に何も表示されない場合はPCを選択してください。 複数のコネクターがコンピューターに接続されているとき、ビデオ信号の切替方法を選択します。(→P23) 設定された時間後に、自動的に電源が切れます。電源が切れる 1 分前からメッセージが表示されます。メッセージ表示中に電源スイッチ以外のボタンを押すと、電源が切れる時間を 1 時間延長することができます。(→P23) 自動的にパワーマネージメント機能を作動させるかを選択します。(→P23) のFF MODEの明るさを設定します RESPONSE IMPROVEをオンすることにより、液晶の中間調応答速度が向上します。動画表示時における残像感を低減させることができます。両側の画像のない部分の色を調節します。 電源ランプの明るさを調節します。
	(デジタル入力のみ) INPUT DEVICE (デジタル入力のみ) VIDEO DETECT OFF TIMER* OFF MODE* OFF MODE SETTING* RESPONSE IMPROVE SIDE BORDER COLOR* LED BRIGHTNESS LED COLOR	EDID EXTENSION で使用される入力の種類を選択します。 NORMAL :コンピューターなどを接続する場合に選択します。 ENHANCED :DVD や高解像度機器を接続する場合に選択します。 お知らせ インターレース信号には対応していません。 設定を変更した場合は接続機器を再起動してください。 HDCPで保護されたコンテンツの受信方法を選択します。PLAYERとPCから選択できます。PLAYERを選択しても画面に何も表示されない場合はPCを選択してください。 複数のコネクターがコンピューターに接続されているとき、ビデオ信号の切替方法を選択します。(→P23) 設定された時間後に、自動的に電源が切れます。電源が切れる1分前からメッセージが表示されます。メッセージ表示中に電源スイッチ以外のボタンを押すと、電源が切れる時間を1時間延長することができます。(→P23) 自動的にパワーマネージメント機能を作動させるかを選択します。(→P23) OFF MODE の明るさを設定します RESPONSE IMPROVEをオンすることにより、液晶の中間調応答速度が向上します。動画表示時における残像感を低減させることができます。両側の画像のない部分の色を調節します。電源ランプの明るさを調節します。電源ランプの明るさを問節します。
	(デジタル入力のみ) INPUT DEVICE (デジタル入力のみ) VIDEO DETECT OFF TIMER* OFF MODE* OFF MODE SETTING* RESPONSE IMPROVE SIDE BORDER COLOR* LED BRIGHTNESS LED COLOR UNIFORMITY	EDID EXTENSION で使用される入力の種類を選択します。 NORMAL :コンピューターなどを接続する場合に選択します。 ENHANCED :DVD や高解像度機器を接続する場合に選択します。 お知らせ インターレース信号には対応していません。 設定を変更した場合は接続機器を再起動してください。 HDCPで保護されたコンテンツの受信方法を選択します。PLAYERとPCから選択できます。PLAYERを選択しても画面に何も表示されない場合はPCを選択してください。 複数のコネクターがコンピューターに接続されているとき、ビデオ信号の切替方法を選択します。(→P23) 設定された時間後に、自動的に電源が切れます。電源が切れる1分前からメッセージが表示されます。メッセージ表示中に電源スイッチ以外のボタンを押すと、電源が切れる時間を1時間延長することができます。(→P23) 回動的にパワーマネージメント機能を作動させるかを選択します。(→P23) のFF MODE の明るさを設定します RESPONSE IMPROVEをオンすることにより、液晶の中間調応答速度が向上します。動画表示時における残像感を低減させることができます。両側の画像のない部分の色を調節します。電源ランプの明るさを調節します。電源ランプの明るさを調節します。電源ランプの色をBLUEまたはGREENから選択できます。
Togs	INPUT DEVICE (デジタル入力のみ) VIDEO DETECT OFF TIMER* OFF MODE* OFF MODE SETTING* RESPONSE IMPROVE SIDE BORDER COLOR* LED BRIGHTNESS LED COLOR UNIFORMITY UNIFORMITY LEVEL	EDID EXTENSION で使用される入力の種類を選択します。 NORMAL :コンピューターなどを接続する場合に選択します。 ENHANCED :DVD や高解像度機器を接続する場合に選択します。 お知らせ インターレース信号には対応していません。 設定を変更した場合は接続機器を再起動してください。 HDCPで保護されたコンテンツの受信方法を選択します。PLAYERとPC から選択できます。PLAYER を選択しても画面に何も表示されない場合はPCを選択してください。 複数のコネクターがコンピューターに接続されているとき、ビデオ信号の切替方法を選択します。(→P23) 設定された時間後に、自動的に電源が切れます。電源が切れる1分前からメッセージが表示されます。メッセージ表示中に電源スイッチ以外のボタンを押すと、電源が切れる時間を1時間延長することができます。(→P23) 自動的にパワーマネージメント機能を作動させるかを選択します。(→P23) OFF MODE の明るさを設定します RESPONSE IMPROVEをオンすることにより、液晶の中間調応答速度が向上します。動画表示時における残像感を低減させることができます。両側の画像のない部分の色を調節します。電源ランプの明るさを調節します。電源ランプの明るさを調節します。電源ランプの色をBLUEまたは GREEN から選択できます。 UNIFORMITYをオンすることにより、スクリーンの輝度ムラ、色ムラが改善されます。 数値が高くなる程、輝度ムラ、色ムラが改善されます。
Tag8	INPUT DEVICE (デジタル入力のみ) VIDEO DETECT OFF TIMER* OFF MODE* OFF MODE SETTING* RESPONSE IMPROVE SIDE BORDER COLOR* LED BRIGHTNESS LED COLOR UNIFORMITY UNIFORMITY LEVEL LANGUAGE	EDID EXTENSION で使用される入力の種類を選択します。 NORMAL :コンピューターなどを接続する場合に選択します。 ENHANCED :DVD や高解像度機器を接続する場合に選択します。 お知らせ インターレース信号には対応していません。 設定を変更した場合は接続機器を再起動してください。 HDCPで保護されたコンテンツの受信方法を選択します。PLAYERとPCから選択できます。PLAYERを選択しても画面に何も表示されない場合はPCを選択してください。 複数のコネクターがコンピューターに接続されているとき、ビデオ信号の切替方法を選択します。(→P23) 設定された時間後に、自動的に電源が切れます。電源が切れる1分前からメッセージが表示されます。メッセージ表示中に電源スイッチ以外のボタンを押すと、電源が切れる時間を1時間延長することができます。(→P23) 自動的にパワーマネージメント機能を作動させるかを選択します。(→P23) OFF MODE の明るさを設定します RESPONSE IMPROVEをオンすることにより、液晶の中間調応答速度が向上します。動画表示時における残像感を低減させることができます。両側の画像のない部分の色を調節します。電源ランプの明るさを調節します。電源ランプの明るさを調節します。電源ランプの色をBLUE または GREEN から選択できます。 UNIFORMITYをオンすることにより、スクリーンの輝度ムラ、色ムラが改善されます。 数値が高くなる程、輝度ムラ、色ムラが改善されます。
Tag8	INPUT DEVICE (デジタル入力のみ) VIDEO DETECT OFF TIMER* OFF MODE* OFF MODE SETTING* RESPONSE IMPROVE SIDE BORDER COLOR* LED BRIGHTNESS LED COLOR UNIFORMITY UNIFORMITY LEVEL LANGUAGE OSD H.POSITION*	EDID EXTENSIONで使用される入力の種類を選択します。 NORMAL :コンピューターなどを接続する場合に選択します。 ENHANCED :DVD や高解像度機器を接続する場合に選択します。 お知らせ インターレース信号には対応していません。設定を変更した場合は接続機器を再起動してください。 HDCPで保護されたコンテンツの受信方法を選択します。PLAYERとPC から選択できます。PLAYER を選択しても画面に何も表示されない場合はPC を選択してください。 複数のコネクターがコンピューターに接続されているとき、ビデオ信号の切替方法を選択します。(→P23) 設定された時間後に、自動的に電源が切れます。電源が切れる 1 分前からメッセージが表示されます。メッセージ表示中に電源スイッチ以外のボタンを押すと、電源が切れる時間を 1 時間延長することができます。(→P23) 自動的にパワーマネージメント機能を作動させるかを選択します。(→P23) OFF MODE の明るさを設定します RESPONSE IMPROVEをオンすることにより、液晶の中間調応答速度が向上します。動画表示時における残像感を低減させることができます。両側の画像のない部分の色を調節します。 電源ランプの時をBLUEまたは GREEN から選択できます。 UNIFORMITYをオンすることにより、スクリーンの輝度ムラ、色ムラが改善されます。 数値が高くなる程、輝度ムラ、色ムラが改善されます。 OSD メニューの表示言語を切り替えます。 OSD メニューの表示言語を切り替えます。
Tag8	INPUT DEVICE (デジタル入力のみ) VIDEO DETECT OFF TIMER* OFF MODE* OFF MODE SETTING* RESPONSE IMPROVE SIDE BORDER COLOR* LED BRIGHTNESS LED COLOR UNIFORMITY UNIFORMITY LEVEL LANGUAGE	EDID EXTENSION で使用される入力の種類を選択します。 NORMAL :コンピューターなどを接続する場合に選択します。 ENHANCED :DVD や高解像度機器を接続する場合に選択します。 お知らせ インターレース信号には対応していません。 設定を変更した場合は接続機器を再起動してください。 HDCPで保護されたコンテンツの受信方法を選択します。PLAYERとPCから選択できます。PLAYERを選択しても画面に何も表示されない場合はPCを選択してください。 複数のコネクターがコンピューターに接続されているとき、ビデオ信号の切替方法を選択します。(→P23) 設定された時間後に、自動的に電源が切れます。電源が切れる1分前からメッセージが表示されます。メッセージ表示中に電源スイッチ以外のボタンを押すと、電源が切れる時間を1時間延長することができます。(→P23) 自動的にパワーマネージメント機能を作動させるかを選択します。(→P23) OFF MODE の明るさを設定します RESPONSE IMPROVEをオンすることにより、液晶の中間調応答速度が向上します。動画表示時における残像感を低減させることができます。両側の画像のない部分の色を調節します。電源ランプの明るさを調節します。電源ランプの明るさを調節します。電源ランプの色をBLUE または GREEN から選択できます。 UNIFORMITYをオンすることにより、スクリーンの輝度ムラ、色ムラが改善されます。 数値が高くなる程、輝度ムラ、色ムラが改善されます。

^{※ *}のついている項目は FACTORY PRESET (→P42) を実行すると出荷時の状態に戻ります。

	T	
Tag8	OSD LOCK OUT	誤って調節してしまうことを防ぐためのOSDメニュー操作禁止を設定、
		解除できます。OSDロック状態でも一部の項目を操作可能にできます。
		操作可能な項目の種類によって4通りの設定方法があります。
		【 CUSTOM以外の操作方法は (→P24)を参照してください。CUSTOM
		は ADVANCED メニューのみ調節可能です。
		CUSTOM で OSD メニュー操作禁止を設定できる項目
		POWER KEY:電源スイッチのオン/オフ
		INPUT SEL.: 信号入力の切り替え
		BRIGHTNESS:ブライトネスの調節
		CONTRAST: コントラストの調節
		ECO MODE: ECO MODEの設定
		WARNING: 案内画面/注意画面の表示
		ADVANCEDメニューのOSDロック画面を表示している状態でRESET
		ボタンとEXITボタンを同時に押すと、上記の項目が選択可能になるの
		で、ENABLE(操作可能)、DISENABLE(操作不可)を選びます。
		OSDが表示されていない状態で、RESETボタン、MENUボタンを同時に押し、
		OSDLOCK画面を表示させ、SELECT、SELECT、//、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
	OSD TRANSPARENCY*	OSDメニューの透明度を選択できます。
	OSD COLOR	OSDメニューの色をRED、BLUE、GREEN、GRAYから選択できます。
	BOOT LOGO	本機の電源を入れた時にNECのロゴを表示するかどうかを選択します。
	180012000	
		お知らせ
		NECロゴが表示される前から消えるまでの間、EXITボタンを押し続ける
		とBOOT LOGOメニューが表示されるので、BOOT LOGOの設定を
		OFFにすることができます。
	CIONIAL INICODIALITICAL	
	SIGNAL INFORMATION	入力信号が切り替わった時、信号情報が右上に短時間表示されます。
	RESOLUTION NOTIFIER	RESOLUTION NOTIFIERをオンにすると最適解像度以外の信号を入
		力している場合、推奨信号の案内を表示します。
	HOT KEY	│ ブライトネスとコントラストを直接調節する機能を オン/オフします。
	FACTORY PRESET	現在表示中の入力信号コネクター側のOSD機能を出荷時の状態に戻し、自動
	1.7.6.6	調節をおこないます。*がついている機能の設定が出荷時の状態に戻ります。
Tag9	GRAYSCALE MODE*	表示色を選ぶことができます。
1460	OTATOGALL WODE	OFF:カラー表示されます。
		MODE1:グリーンの信号だけを使用してグレースケール表示します。
		MODE2: 輝度情報だけを使用してグレースケール表示します。
	OSD ROTATION*	OSDメニューの表示が反時計回りに90°回転して表示されます。
	1 03D HOTATION	
		AUTO:本機を回転させると、自動的にOSDメニューが回転します。
		LANDSCAPE: 横型設置した場合に見やすい方向でOSDを表示しま
		j.
		PORTRAIT: 縦型設置した場合に見やすい方向でOSDを表示します。
	IMAGE ROTATION*	画像の回転状態を設定します。
		AUTO :OSDメニューが表示される向きに合わせて画面が回転します。
		OSD ROTATIONがAUTOに設定されている場合、本機を回転させる
		│ と画像は自動的に回転して表示されます。グラフィックボードを使って画
		面を回転させる必要はありません。
		OFF: 画面は回転しません。
		ON:画面は常に反時計回りに90°回転して表示されます。本機を縦
		型に回転させた状態で、縦長の解像度を表示するのに便利です。
	PORTRAIT WARNING*	本機を縦型にした時に、縦型で表示できる明るさの最大値を超えていた
		場合、OSDの注意画面を表示するかしないかを選択します。
	DDC/CI*	本機とコンピューターの間での設定情報のやり取りをENABLE(許可)、
		本機とコンピューターの同じの設定情報のでも取りをENABLE(許可)、 DISENABLE (禁止)するかを選択します。
	SCREEN SAVER*	スクリーンセーバーを設定します。
	SUNEEN SAVEN	
		本機能は液晶パネルにかかる負担を軽減させるものです。
		MOTION:設定した時間で画面がわずかに上下左右に周期的に移動する
	1	ことにより液晶パネルの残像を軽減させます。
		・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
		10秒から900秒まで10秒ごとの設定が可能です。
		OPTION:MOTIONで時間を設定した場合の表示方法を選択します。
		OPTION:MOTIONで時間を設定した場合の表示方法を選択します。 REDUCE:画面を95%に縮小して表示させます。解像度によっては画
		OPTION:MOTIONで時間を設定した場合の表示方法を選択します。
		OPTION: MOTIONで時間を設定した場合の表示方法を選択します。 REDUCE: 画面を95%に縮小して表示させます。解像度によっては画面を縮小して表示する為、表示がぼやける場合があります。
		OPTION: MOTIONで時間を設定した場合の表示方法を選択します。 REDUCE: 画面を95%に縮小して表示させます。解像度によっては画面を縮小して表示する為、表示がぼやける場合があります。
		OPTION: MOTIONで時間を設定した場合の表示方法を選択します。 REDUCE: 画面を95%に縮小して表示させます。解像度によっては画面を縮小して表示する為、表示がぼやける場合があります。 お知らせ 入力している信号によってはREDUCEDは設定できません。
		OPTION: MOTIONで時間を設定した場合の表示方法を選択します。 REDUCE: 画面を95%に縮小して表示させます。解像度によっては画面を縮小して表示する為、表示がぼやける場合があります。 お知らせ 入力している信号によってはREDUCEDは設定できません。 FULL: 画面を拡大/縮小しないで表示させます。表示領域からはみ出し
		OPTION: MOTIONで時間を設定した場合の表示方法を選択します。 REDUCE: 画面を95%に縮小して表示させます。解像度によっては画面を縮小して表示する為、表示がぼやける場合があります。 お知らせ 入力している信号によってはREDUCEDは設定できません。

Tag9	SCREEN SAVER*	■ GAMMA: "ON" を設定すると残像になりにくいガンマに切り替ります。
1460		お知らせ
		O M O C
		しません。Tag5でPROGRAMMABLEが選択されている場合は、そこで設定
		されているガンマが優先されます。
	INPUT SETTING*	│ VIDEO BAND WIDTH(アナログ入力のみ): │ コンピューターからの不要なノイズが画面に現れるようなとき使用しま
		す。数字が大きくなるほど、効果が強くなります。
		SYNC THRESHOLD(アナログ入力のみ):
		同期信号のスライスレベルを調節します。 ・ で同期の種類を選択してく ださい。 同期信号が、セパレートまたはコンポジットのとき、スレッショ
		ルドを変えることにより、画面のノイズが減少する場合があります。変更
		│ 後は自動調節で確認してください。 │ SOG THRESHOLD(アナログ入力のみ):
		SOG THRESHOLD(アナログ人)Jのみ). シンクオングリーンから同期を分離するときのスライスレベルを調節します。
		画面が乱れる場合、一番安定となるところを<>ボタンで調節してください。
		│ CLAMP POSITION(アナログ入力のみ): │ 入力信号によっては、画面のバックが明るすぎたり、画面全体が緑が
		かった表示になることがあります。このような場合には
	TU = 111 TO 11 (t)	してください。
TagA	TILE MATRIX*	TILE MATRIX は画面を分割してマルチスクリーンで表示する機能です。25台まで単一画面の表示ができます。また、画像を水平および垂
		直に最大5分割できます。
		ENABLE :「ON」を選ぶと選択された位置の液晶ディスプレイの
		画面が拡大されます。 H MONITOR : 水平分割数を設定します。
		V MONITOR : 垂直分割数を設定します。
		MONITOR NO.: 拡大したい部分を選択します。
		TILE COMP : 画面を複数の液晶ディスプレイに分割して表示する場合
		合、より自然に見えるように液晶ディスプレイの繋ぎ 目の表示方法を変更する機能を選択します。
		表示は以下の図のようになります。
		TILE COMP OFF TILE COMP ON
		海島 ディスプレイ1 ディスプレイ2
		海島 ディスプレイ3 海島 ディスプレイ4
	Deta C TIME	現在の日付と時刻を設定します。スケジュール機能を使用する場合は、
TagB	Date & TIME	現在の自行と時刻を設定します。スケジュール機能を使用する場合は、 必ず設定してください。サマータイム時にはDAYLIGHT SAVINGを
		オンにしてください。

^{※ *}のついている項目は FACTORY PRESET (→ P42) を実行すると出荷時の状態に戻ります。

TagC	SCHEDULE	左端のプログラム番号1~7のチェックボックスにカーソルがある時: ペーボタンで上下に、くケボタンで左右に緑色のカーソルが移動します。SE-LECTボタンでチェックボックスにチェックを付けることができます。チェックボックス: チェックを付けるとプログラムが有効、外すと無効になります。プログラムはスケジュール画面が閉じられると、設定したプログラムが有効となり、設定時間になると実行されます。スケジュール設定に黄色いカーソルがある場合:緑色のカーソルはケガタンで若へ、くボタンで左へ動きます。ペーボタンで電源オン/オフ時間および入力信号を設定します。オン時間を指定しない場合は「・・」を設定してください。OFF:スケジュールで電源をオンする時間を設定します。オフ時間を指定しない場合は「・・」を設定してください。INPUT:電源オン時の入力信号を選択します。電源オンが実行される以前に選択されていた入力で電源オンする場合は「・・・」を選択してくださいをVERY DAY:設定したスケジュールを毎日実行する場合、毎日のラジオボタンにチェックを付けます。毎日を選択した場合は曜日設定毎週の設定はできません。SUN~SAT:スケジュールを実行する曜日のチェックボックスにチェックを付けます。EVERY WEEK:毎週同じ曜日にスケジュールを実行する場合は毎週のチェックボックスにチェックを付けます。 EVERY WEEK:毎週同じ曜日にスケジュールを実行する場合は毎週のチェックが変えにチェックを付けます。 EVERY WEEK:毎週同じ曜日にスケジュールを実行する場合は毎週のチェックボックスにチェックを付けます。 「同時刻の複数のスケジュールが重なった場合は、プログラム番号の大きいほうが優先されます。・オン時間とオフ時間が同一時刻の設定はできません。OFF TIMERがオンに設定されている場合は、スケジュール設定を無視します。・電源が切れる1分前からメッセージが表示されます。メッセージ表示中に電源スイッチ以外のボタンを押すと、電源が切れる時間を1時間延長
TagD	ECO MODE INFORMATION	することができます。 これまでにECO MODEの設定によって節電された電力の概算した値を 表示します。
TagE	INFORMATION	入力している信号の情報、MODEL(型名)、SERIAL NUMBER(製造 番号)を表示します。

^{※ *}のついている項目は FACTORY PRESET (→P42) を実行すると出荷時の状態に戻ります。

お買い上げいただいた本商品はスウェーデンの労働団体(TCO)が定めた環境規格 TCO 'O3 ガイドラインに適合しています。 TCO 'O3 ガイドラインは、画面品質、環境保護、低周波漏洩電磁界、安全性、省電力、リサイクル性等、広い分野にわたって規定しています。以下の英文は、TCO が適合商品に英文で添付することを定めた文書で、TCO 'O3 ガイドラインの目的および要求事項の概要を記述しています。

TCODevelopment



Congratulations!

The display you have just purchased carries the TCO'03 Displays label. This means that your display is designed, manufactured and tested according to some of the strictest quality and environmental requirements in the world. This makes for a high performance product, designed with the user in focus that also minimizes the impact on our natural environment.

Some of the features of the TCO'03 Display requirements:

Ergonomics

 Good visual ergonomics and image quality in order to improve the working environment for the user and to reduce sight and strain problems. Important parameters are luminance, contrast, resolution, reflectance, colour rendition and image stability.

Energy

- Energy-saving mode after a certain time beneficial both for the user and the environment
- · Electrical safety

Emissions

- · Electromagnetic fields
- · Noise emissions

Ecology

- The product must be prepared for recycling and the manufacturer must have a certified environmental management system such as EMAS or ISO 14 001
- Restrictions on:
 - chlorinated and brominated flame retardants and polymers
 - heavy metals such as cadmium, mercury and lead.

The requirements included in this label have been developed by TCO Development in cooperation with scientists, experts, users as well as manufacturers all over the world. Since the end of the 1980s TCO has been involved in influencing the development of IT equipment in a more user-friendly direction. Our labelling system started with displays in 1992 and is now requested by users and IT-manufacturers all over the world.

FCC Information

- 1. Use the attached specified cables with this equipment so as not to interfere with radio and television reception.
 - (1) The power supply cord you use must have been approved by and comply with the safety standards of U.S.A.
 - (2) Please use the supplied shielded video signal cable. Use of other cables and adapters may cause interference with radio and television reception.
- 2. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
 - Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult your dealer or an experienced radio/TV technician for help.

If necessary, the user should contact the dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions. The user may find the following booklet, prepared by the Federal Communications Commission, helpful: "How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems." This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, D.C., 20402, Stock No. 004-000-00345-4.

Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions. (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

U.S. Responsible Party: NEC Display Solutions of America, Inc.

Address: 500 Park Blvd, Suite 1100

Itasca, Illinois 60143

Tel. No.: (630) 467-3000

Type of Product: Display Monitor

Equipment Classification: Class B Peripheral

Model: MultiSync LCD2690WUXi2 (L266RZ)

MultiSync LCD2490WUXi2 (L246TO)



We hereby declare that the equipment specified above conforms to the technical standards as specified in the FCC Rules.

さくいん

英数字		OUT OF RANGE RESOLUTION NOTIFIER .	31	た	
Apple Macintosh シリー:	7 21112	アフターサービス	, -, ,- ,- ,	タイミング	25
OSD	Λ <i>L</i> ,11,1 <i>L</i>	解像度		端子	
OSD 画面	17~25	画面に何も映らない	29	調節項目	
OSD 操作	8,17~25	暗い/表示しない		1、2、3、5	
画面の調節をする		黒点/輝点		DVI SELECTION	
自動調節をする		故障かな?と思ったら		EDID EXTENSION	
sRGB	22,36	残像		EXPANSION	
Windows®セットアップ		ちらつき 電源ランプ		HOT ‡— N (NATIVE)	
3系統	→按杌/俄肜	毛 <i>振</i> フファ バックライト	·	OFF MODE	
あ		表示がおかしい		OFF TIMER	
(8)		表示されない		OSD COLOR	
アドバンストメニュー	39	表示色	30,37,38	OSD TRANSPARENCY	
安全のために必ず守ること	5~7	分配器		OSD オートオフ	24
案内画面/注意画面		コントラスト比	36 ~ 38	OSD下/上	
NO SIGNAL				OSD 左/右	
OUT OF RANGE RESOLUTION NOTIFIER		さ		OSD ロック	
位相1		残像	→困ったとき	P(Programmable)	
応答速度		視野角		RESOLUTION NOTIFIEF SHARPNESS	
心白处及	00 00	周波数		SRGB	
か		仕様	37,38	UNIFORMITY	
		応答速度		VIDEO DETECT	
回収		外形寸法		位相	
解像度 14,2	25,26,29~32,36	画素ピッチ		エコモード	20
各部の名称 ケーブルカバー	201224	輝度		オートブライトネス	
シーフルカハー 主電源スイッチ		コントラスト比 質量		オールリセット	
信号入力コネクター		貝里 視野角		言語切替	
スタンド		周波数		コントラスト	
スピーカー用コネクター	9	使用環境条件		下/上	
センサー		消費電力		自動位相 自動調節	
操作ボタン	→操作ボタン	スイーベル角度	14,36~38	水平サイズ	
電源入力コネクター		チルト角度	14,36~38	左/右	
電源ランプ		適合規格等		表示モード	
盗難防止用ロック穴		同期信号	·	ブライトネス	
本体正面		ビデオ信号		ブラックレベル	
本体背面 画面	9	表示画素数 表示色		チルト角度	
回回 OSD 画面	→OSD	农小巴		テストパターン	3,16
グループアイコン画面		有効表示領域		電源	10
工場プリセットタイミン		スイーベル角度		アースリード線	
選択項目画面		垂直周波数		主電源スイッチ 電源コード	
調節項目画面	18	水平サイズ	16,17,21	電源スイッチ	
規格		水平周波数	25,36 ~ 38	電源電圧	
DDC 2B規格		接続		====================================	
DDC CI規格		3系統入力	2,12,26,35	電源容量	13
DPM Plug&Play		D-SUB15ピン	3,10~12	同期信号	25,37,38
sRGB		DVI-A DVI-D	IU,11,35		
VESA 規格		DVI-I		は~ら	
輝度	-,-,-	アナログ接続			33
機能		ケーブルカバーを外す		ビデオ信号	
NTAA (No Touch Aut	to Adjust) 26,36	コネクターとケーブルの		表示画素数	
OSD 機能		信号ケーブルを接続する	311,12	付属品	3
Plug&Play 機能		接地(アース)		NEC サービス窓口のご案内	
オートデミング機能		高さと角度を調節する		ケーブルカバー	
拡大・スムージングファ		縦型で使用する		ネジ4本	
自動入力選択機能(3系		デジタル接続		信号ケーブル	
ノータッチオートアジャスト機 パワーマネージメント機能		電源を入れる 電源を接続する		セットアップシート 電源コード	
ピクチャーモード機能		电源で接続する		電源コート 保証書	
ロングケーブル補正機能		ミニ D-SUB15 ピン		 	
グループアイコン		設定		イ録	
OSD ツール		自動調節をする		市販のアームの取り付けか	
インフォメーション		操作ボタン		スタンドの取り外しかた	
画面調節		∧∨<>ボタン		保証とアフターサービス	
カラー調節		CONTROL ボタン		ユーザーメモリー機能	
自動調節		MENU ボタン、EXIT 7		用語解説	
ツール ブライトネス・コントラ		INPUT ボタン、SELE		リサイクル 対エロ調答い	
コネクター		RESET ボタン 主電源スイッチ		ロングケーブル補正用調節ソ	ノト 16,26
コネフラ 困ったとき		エ电源スイック 電源スイッチ			
NO SIGNAL		センサー			
			······ =,=,		

NECディスプレイソリューションズ株式会社

本 社 〒108-0023 東京都港区芝浦 4-13-23(MS 芝浦ビル 10F)